PD70W Universal Adapter with magnetic & removable cable

2597



Gebrauchsanweisung
User manual
Manuel d'utilisation
Manual de usuario
Manuale d'uso
Gebruiksaanwijzing
Bruksanvisning
Návod k použití
Podręcznik użytkownika
Upute za uporabu
Упутство за употребу
Kullanım kılavuzu
Керівництво користувача
Упутство за употребу
دليل الاستخدام



PATONA International S.L.U.
Untere Giesswiesen 17, 78247 Hilzingen, Germany
Web: www.patona.de, E-Mail: info@patona.de

Version: January 6, 2026

Article Number: 2597

Made in China

PATONA is a registered quality brand from Germany.

English ▾

Download all languages as PDF

1. Welcome!

Thank you for choosing the PATONA Platinum PD70W Universal Adapter. This compact and powerful travel companion is designed to provide safe, fast, and reliable charging for your devices in over 150 countries, ensuring you stay connected wherever your journey takes you.

2. Product Overview

The PATONA Platinum PD70W is a compact universal travel adapter featuring three USB-C ports, one USB-A port, and a unique magnetic retractable USB-C cable. With up to 70W USB-C Power Delivery, interchangeable EU/UK/US plugs, and support for more than 150 countries, it is ideal for fast charging smartphones, tablets, laptops, and other USB devices while traveling.

3. Key Features

- 70W USB-C Power Delivery: Provides high-speed charging for laptops and other compatible devices via the main USB-C1 port.
- 5-in-1 Charging Hub: Features three USB-C ports, one USB-A port, and a universal AC socket to power multiple devices simultaneously.
- Magnetic Retractable Cable: Includes a unique, removable cable reel with a retractable USB-C cable that magnetically attaches to the side of the adapter for ultimate convenience.
- Global Compatibility: Interchangeable EU/UK/US plugs (Type C, G, A/B) allow for use in over 150 countries.
- Advanced Safety: Equipped with an integrated, user-replaceable 10A fuse and built-in safety features to protect your devices.

- **Compact & Travel-Friendly:** A sleek, compact design makes it an essential tool for any traveler.

4. What's in the Box

- 1x PATONA Platinum PD70W Universal Adapter
- 1x Magnetic & Removable USB-C Cable Reel
- 1x QR Card for User Manual

5. Product Diagram



Product Diagram


1. Universal AC Socket
2. Plug Type Selector Sliders (US / UK)
3. EU Plug
4. US / AU Plug
5. UK Plug
6. USB-C1 Port
7. USB-C2 Port
8. USB-C3 Port
9. USB-A Port

10. Fuse Compartment
11. Magnetic Cable Reel
12. Plug Type Selector Sliders (EU)

6. Operating Instructions

Using the AC Plugs


1. Select the plug you need (EU, UK, or US/AU).
2. Push the corresponding slider (2 or 12) on the side of the adapter forward until the plug (3, 4, or 5) clicks into place.
3. To retract the plug, press and hold the plug retraction slider while pushing the extended plug all the way back into the adapter until it is flushed.
4. For Australia/New Zealand (AU): Extend the US plug (4), then manually rotate the two flat blades to form the angled ('\/') shape. (See Figure "*AU blade angle*")



AU blade angle

Using the USB Ports & Magnetic Cable


- Plug your USB cables into the appropriate ports (6, 7, 8, 9) to charge your devices. The adapter will automatically distribute power when multiple devices are connected.
- The magnetic cable reel (11) can be detached and used on its own, or left attached to the adapter. Pull the USB-C cable to your desired length; it will retract when you pull it again slightly.



- Attached for a Tidy Setup: While the reel is attached to the adapter, pull out just enough of the retractable USB-C cable to reach your device. This is perfect for keeping a hotel desk or workspace organized. The cable retracts with a slight tug.
- Detached for Portability: For on-the-go charging, simply detach the compact cable reel from the adapter and take it with you. Also, alternatively, it may serve as a standalone, tangle-free cable to connect your phone to a power bank or laptop.

Replacing the Fuse

If the adapter stops working, a blown fuse is the most common cause. A spare fuse is located inside the adapter.



1. Unplug the adapter from the wall socket.
2. Locate the fuse compartment, often marked “FUSE”.
3. Carefully slide or pry open the compartment cover. You will find two fuses: one in use and one spare.
4. Remove the blown fuse ❶ and replace it with the spare fuse ❷.
5. Close the compartment securely. A replacement 10A fuse can be purchased at most electronics stores.

7. Technical Details

Specification	Value
Model	PATONA Platinum PD70W Universal Adapter (2597)
Input	100-240V~ 50/60Hz 1.8A Max
AC Rated Power	1000W at 100V~, 2500W at 250V~
Fuse Rating	10A Max
Total USB Output	70W Max
USB-C1 Output	5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.5A (70W Max
PPS	5-21V/3A
USB-C2/C3 Output	5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A (20W Max each)
USB-A Output	5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W Max)
Sharing Output (Examples)	C1+C2: 45W + 20W
	C1+C2+C3+A: 45W + 15W
Supported Plug Standards	EU (Type C), UK (Type G), US (Type A/B)
Dimensions	72 x 56 x 54 mm

8. Safety Notes

- Warning: This adapter does NOT convert voltage (AC-AC). The input voltage of the appliance you want to connect MUST match the local power network voltage.

- Not suitable for high-power single-voltage appliances such as hair dryers, irons, or kettles (exceeding 1000W at 100V or 2500W at 250V).
- This adapter is not grounded. Do not use with appliances that require a ground (earth) wire.
- For indoor use only. Keep away from liquids, moisture, and extreme temperatures.
- Unplug the adapter when not in use. Do not handle with wet hands.
- Keep out of reach of children. Do not use if the housing is damaged.

9. Disposal

This product is an electronic device and must be disposed of according to local regulations for electronic waste. Do not dispose of it with general household trash. Consult your local waste management authority for proper recycling and disposal procedures.

German ▾

Alle Sprachen als PDF herunterladen

1. Willkommen!

Vielen Dank, dass Sie sich für den PATONA Platinum PD70W Universaladapter entschieden haben. Dieser kompakte und leistungsstarke Reisebegleiter wurde entwickelt, um Ihre Geräte in über 150 Ländern sicher, schnell und zuverlässig aufzuladen und sicherzustellen, dass Sie überall auf Ihrer Reise in Verbindung bleiben

2. Produktübersicht

Der PATONA Platinum PD70W ist ein kompakter Universal-Reiseadapter mit drei USB-C-Anschlüssen, einem USB-A-Anschluss und einem einzigartigen magnetischen, einziehbaren USB-C-Kabel. Mit bis zu 70 W USB-C Power Delivery, austauschbaren EU/UK/US-Steckern und Unterstützung für mehr als 150 Länder ist er ideal zum schnellen Aufladen von Smartphones, Tablets, Laptops und anderen USB-Geräten auf Reisen

3. Hauptmerkmale

- 70W USB-C Power Delivery: Bietet schnelles Laden für Laptops und andere kompatible Geräte über den Haupt-USB-C1-Anschluss
- 5-in-1-Ladehub: Verfügt über drei USB-C-Anschlüsse, einen USB-A-Anschluss und eine universelle Netzsteckdose zum gleichzeitigen Laden mehrerer Geräte.
- Magnetisches Einzugskabel: Enthält eine einzigartige, abnehmbare Kabeltrommel mit einem einziehbaren USB-C-Kabel, das für maximalen Komfort magnetisch an der Seite des Adapters befestigt wird.
- Globale Kompatibilität: Dank austauschbarer EU/UK/US-Stecker (Typ C, G, A/B) ist die Verwendung in über 150 Ländern möglich.
- Erweiterte Sicherheit: Ausgestattet mit einer integrierten, vom Benutzer austauschbaren 10A-Sicherung und eingebauten

Sicherheitsfunktionen zum Schutz Ihrer Geräte.

- **Kompakt und reisefreundlich**: Dank seines schlanken, kompakten Designs ist es ein unverzichtbares Werkzeug für jeden Reisenden.

4. Was ist in der Box?

- 1x PATONA Platinum PD70W Universaladapter
- 1x Magnetische und abnehmbare USB-C-Kabeltrommel
- 1x QR-Karte für die Bedienungsanleitung

5. Produktdiagramm



Produktdiagramm


1. Universelle Netzsteckdose
2. Schieberegler zur Auswahl des Steckertyps (US / UK)
3. EU-Stecker
4. US-/AU-Stecker
5. UK-Stecker
6. USB-C1-Anschluss
7. USB-C2-Anschluss
8. USB-C3-Anschluss

9. USB-A-Anschluss
10. Sicherungsfach
11. Magnetische Kabeltrommel
12. Schieberegler zur Auswahl des Steckertyps (EU)

6. Bedienungsanleitung

Verwendung der Netzstecker

1. Wählen Sie den benötigten Stecker (EU, UK oder US/AU).
2. Schieben Sie den entsprechenden Schieber (2 oder 12) an der Seite des Adapters nach vorne, bis der Stecker (3 , 4 oder 5) einrastet.
3. Zum Einziehen des Steckers den Schieber zum Einziehen des Steckers gedrückt halten und gleichzeitig den ausgefahrenen Stecker vollständig in den Adapter zurückschieben, bis er bündig einrastet.
4. Für Australien/Neuseeland (AU): Ziehen Sie den US-Stecker (4) heraus und drehen Sie dann die beiden flachen Stifte manuell, um die abgewinkelte Form („\/“) zu erhalten. (Siehe Abbildung „ *AU-Stiftwinkel* “)




AU-Klingenwinkel

Verwendung der USB-Anschlüsse und des Magnetkabels

- Schließen Sie Ihre USB-Kabel an die entsprechenden Anschlüsse (6 , 7 , 8 , 9) an, um Ihre Geräte aufzuladen. Der Adapter verteilt die Leistung automatisch, wenn mehrere Geräte angeschlossen sind.
- Die magnetische Kabeltrommel (11) kann abgenommen und separat verwendet oder am Adapter befestigt bleiben. Ziehen Sie das USB-C-


Kabel auf die gewünschte Länge heraus; es rollt sich wieder auf, wenn Sie es erneut leicht herausziehen.



- Für einen aufgeräumten Arbeitsplatz: Während die Kabeltrommel am Adapter befestigt ist, ziehen Sie das einziehbare USB-C-Kabel nur so weit heraus, dass Sie Ihr Gerät erreichen. Ideal, um den Schreibtisch im Hotelzimmer oder den Arbeitsplatz ordentlich zu halten. Das Kabel lässt sich mit einem leichten Zug einziehen.
- Abnehmbar für unterwegs: Zum Laden unterwegs lässt sich die kompakte Kabeltrommel einfach vom Adapter abnehmen und mitnehmen. Alternativ kann sie auch als separates, verwicklungsfreies Kabel verwendet werden, um Ihr Smartphone an eine Powerbank oder einen Laptop anzuschließen.

Sicherung austauschen

Wenn der Adapter nicht mehr funktioniert, ist eine durchgebrannte Sicherung die häufigste Ursache. Eine Ersatzsicherung befindet sich im Inneren des Adapters



1. Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose.
2. Suchen Sie den Sicherungskasten, der oft mit „FUSE“ gekennzeichnet ist.
3. Schieben oder hebeln Sie die Abdeckung des Sicherungsfachs vorsichtig auf. Sie finden darin zwei Sicherungen: eine in Gebrauch und eine als Ersatz.
4. Die durchgebrannte Sicherung ❶ entfernen und durch die Ersatzsicherung ❷ ersetzen.
5. Schließen Sie das Fach sorgfältig. Eine Ersatzsicherung (10 A) ist in den meisten Elektronikfachgeschäften erhältlich.

7. Technische Details

Spezifikation	Wert
Modell	PATONA Platinum PD70W Universal Adapter (2597)
Eingang	100–240 V~ 50/60 Hz 1,8 A max.
Nennleistung Wechselstrom	1000 W bei 100 V~, 2500 W bei 250 V~
Sicherungsnennwert	10 A max.
USB-Gesamtausgang	70 W max
USB-C1-Ausgang	5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/3,5 A (70 W max.

Spezifikation	Wert
PPS	5-21 V/3 A
USB-C2/C3-Ausgang	5 V/3 A, 9 V/2,22 A, 12 V/1,67 A (jeweils max. 20 W)
USB-A-Ausgang	5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A (18 W max.)
Gemeinsame Nutzung des Ausgangs (Beispiele)	C1+C2: 45W + 20W
	C1+C2+C3+A: 45W + 15W
Unterstützte Steckerstandards	EU (Typ C), UK (Typ G), US (Typ A/B)
Abmessungen	72 x 56 x 54 mm

8. Sicherheitshinweise

- Warnung: Dieser Adapter wandelt die Spannung NICHT um (Wechselstrom-Wechselstrom). Die Eingangsspannung des anzuschließenden Geräts MUSS mit der Spannung des örtlichen Stromnetzes übereinstimmen
- Nicht geeignet für Hochleistungsgeräte mit einheitlicher Spannung wie Haartrockner, Bügeleisen oder Wasserkocher (über 1000 W bei 100 V oder 2500 W bei 250 V).
- Dieser Adapter ist nicht geerdet. Verwenden Sie ihn nicht mit Geräten, die einen Erdungsdraht benötigen.
- Nur für den Gebrauch in Innenräumen. Von Flüssigkeiten, Feuchtigkeit und extremen Temperaturen fernhalten.
- Ziehen Sie den Netzstecker, wenn der Adapter nicht verwendet wird. Nicht mit nassen Händen anfassen.

- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Nicht verwenden, wenn das Gehäuse beschädigt ist.

9. Entsorgung

Dieses Produkt ist ein elektronisches Gerät und muss gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott entsorgt werden. Entsorgen Sie es nicht im normalen Hausmüll. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Abfallentsorgungsbehörde, um Informationen zu den richtigen Recycling- und Entsorgungsverfahren zu erhalten

10.HERSTELLERINFORMATION ELEKTRO-/ELEKTRONIKGERÄTE

Informationen für private Haushalte

Das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) enthält eine Vielzahl von Anforderungen an den Umgang mit Elektro- und Elektronikgeräten. Die wichtigsten sind hier zusammengestellt.

1.Getrennte Erfassung von Altgeräten

Elekto- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

2.Batterien und Akkus sowie Lampen

Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zu trennen. Dies gilt nicht, soweit Altgeräte einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zugeführt werden.

3.Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten


Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben. Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräten sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräten anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräten mindestens 400 m² betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen mindestens 800 m² betragen. Vertreiber haben die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbaren Entfernungen zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten. Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Altgerätes besteht bei rüchnahmepflichtigen Vertreibern unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges Gerät, das im Wesentlichen die Gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer abgegeben wird. Wenn ein neues Gerät an einen privaten Haushalt ausgeliefert wird, kann das gleichartige Altgerät auch dort zur unentgeltlichen Abholung übergeben werden; dies gilt bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln für Geräte der Kategorien 1, 2 oder 4 gemäß § 2 Abs.1 ElektroG, nämlich “Wärmeüberträger”, “Bildschirmgeräte” oder “Großgeräte” (letztere mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50 Zentimeter). Zu einer entsprechenden Rückgabe-Absicht werden Endnutzer beim Abschluss eines Kaufvertrages befragt. Außerdem besteht die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe bei Sammelstellen der Vertreiber unabhängig vom Kauf eines neuen Gerätes für solche Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, und zwar beschränkt auf drei Altgeräte pro Geräteart.

4.Datenschutz-Hinweise

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen

Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

5Bedeutung “durchgestrichene Mülltonne”



Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.

---

*Hersteller-Informationen gemäß § 18 Abs. 4 ElektroG (neu)*PATONA International S.L.U. – Untere Giesswiesen 17
78247 Hilzingen, Germany – www.patona.de info@patona.de

French ▾

Télécharger toutes les langues au format PDF

1. Bienvenue !

Merci d'avoir choisi l'adaptateur universel PATONA Platinum PD70W. Ce compagnon de voyage compact et performant est conçu pour recharger vos appareils de manière sûre, rapide et fiable dans plus de 150 pays, vous permettant ainsi de rester connecté où que vous soyez.

2. Présentation du produit

Le PATONA Platinum PD70W est un adaptateur de voyage universel compact doté de trois ports USB-C, d'un port USB-A et d'un câble USB-C magnétique rétractable unique. Compatible avec la technologie USB-C Power Delivery jusqu'à 70 W, ses prises interchangeables UE/Royaume-Uni/États-Unis et sa compatibilité avec plus de 150 pays, il est idéal pour recharger rapidement smartphones, tablettes, ordinateurs portables et autres appareils USB lors de vos déplacements.

3. Principales caractéristiques

- Alimentation USB-C 70 W : Permet une charge rapide pour les ordinateurs portables et autres appareils compatibles via le port USB-C1 principal.
- Hub de chargement 5 en 1 : comprend trois ports USB-C, un port USB-A et une prise secteur universelle pour alimenter plusieurs appareils simultanément.
- Câble rétractable magnétique : Comprend un enrouleur de câble amovible unique avec un câble USB-C rétractable qui se fixe magnétiquement sur le côté de l'adaptateur pour un maximum de commodité.
- Compatibilité mondiale : Les prises interchangeables UE/Royaume-Uni/États-Unis (type C, G, A/B) permettent une utilisation dans plus de

150 pays.

- Sécurité avancée : Équipé d'un fusible 10A intégré et remplaçable par l'utilisateur et de dispositifs de sécurité intégrés pour protéger vos appareils.
- Compact et idéal pour les voyages : son design élégant et compact en fait un outil indispensable pour tout voyageur.

4. Contenu de la boîte

- 1 adaptateur universel PATONA Platinum PD70W
- 1 enrouleur de câble USB-C magnétique et amovible
- 1 carte QR pour le manuel d'utilisation

5. Schéma du produit



Diagramme du produit


1. Prise secteur universelle
2. Sélecteurs de type de prise (US / UK)
3. Prise européenne
4. Prise US/AU
5. Prise britannique
6. Port USB-C1

7. Port USB-C2
8. Port USB-C3
9. Port USB-A
10. Compartiment à fusibles
11. Enrouleur de câble magnétique
12. Curseurs de sélection du type de prise (UE)

6. Instructions d'utilisation

Utilisation des prises secteur

1. Sélectionnez la prise dont vous avez besoin (UE, Royaume-Uni ou États-Unis/Australie).
2. Poussez le curseur correspondant (2 ou 12) sur le côté de l'adaptateur vers l'avant jusqu'à ce que la prise (3 , 4 ou 5) s'enclenche en place.
3. Pour rétracter la fiche, maintenez le curseur de rétraction enfoncé tout en repoussant complètement la fiche déployée dans l'adaptateur jusqu'à ce qu'elle soit affleurante.
4. Pour l'Australie/Nouvelle-Zélande (AU) : Déployez la prise américaine (4), puis faites pivoter manuellement les deux lames plates pour former un angle (« \/ »). (Voir figure « *Angle de la lame AU* »)




angle de lame AU

Utilisation des ports USB et du câble magnétique

- Branchez vos câbles USB aux ports correspondants (6 , 7 , 8 , 9) pour charger vos appareils. L'adaptateur répartira automatiquement la puissance lorsque plusieurs appareils seront connectés.


- L’enrouleur magnétique (11) peut être détaché et utilisé seul ou laissé fixé à l’adaptateur. Tirez sur le câble USB-C jusqu’à la longueur souhaitée ; il se rétractera lorsque vous tirerez légèrement dessus.



- Rangement optimal : L'enrouleur étant fixé à l'adaptateur, il suffit de dérouler la longueur de câble USB-C rétractable nécessaire pour atteindre votre appareil. Idéal pour garder un bureau d'hôtel ou un espace de travail bien organisé. Le câble se rétracte d'une simple traction.
- Détachable pour plus de portabilité : pour recharger votre appareil en déplacement, détachez simplement l’enrouleur de câble compact de l’adaptateur et emportez-le avec vous. Vous pouvez également l’utiliser comme câble autonome anti-nœuds pour connecter votre téléphone à une batterie externe ou un ordinateur portable.

Remplacement du fusible

Si l'adaptateur cesse de fonctionner, la cause la plus fréquente est un fusible grillé. Un fusible de rechange se trouve à l'intérieur de l'adaptateur.



1. Débranchez l'adaptateur de la prise murale.
2. Repérez le compartiment à fusibles, souvent marqué « FUSIBLE ».
3. Ouvrez délicatement le couvercle du compartiment en le faisant glisser ou en le soulevant. Vous y trouverez deux fusibles : un en service et un de rechange.
4. Retirez le fusible grillé ❶ et remplacez-le par le fusible de rechange ❷.
5. Refermez bien le compartiment. Vous pouvez acheter un fusible de rechange de 10 A dans la plupart des magasins d'électronique.

7. Détails techniques

Spécification	Valeur
Modèle	PATONA Platinum PD70W Universal Adapter (2597)
Saisir	100-240 V~ 50/60 Hz 1,8 A max.
Puissance nominale CA	1000 W à 100 V~, 2500 W à 250 V~
Calibre du fusible	10 A max.
Sortie USB totale	70W max
Sortie USB-C1	5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/3,5 A (70 W max.
PPS	5-21V/3A

Spécification	Valeur
Sortie USB-C2/C3	5 V/3 A, 9 V/2,22 A, 12 V/1,67 A (20 W max chacun)
Sortie USB-A	5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A (18W Max)
Partage des résultats (Exemples)	C1+C2 : 45W + 20W
	C1+C2+C3+A : 45W + 15W
Normes de prises prises en charge	UE (Type C), Royaume-Uni (Type G), États-Unis (Type A/B)
Dimensions	72 x 56 x 54 mm

8. Consignes de sécurité

- Avertissement : cet adaptateur ne convertit pas la tension (CA-CA). La tension d'entrée de l'appareil que vous souhaitez connecter doit correspondre à la tension du réseau électrique local.
- Ne convient pas aux appareils à tension unique de forte puissance tels que les sèche-cheveux, les fers à repasser ou les bouilloires (dépassant 1000 W à 100 V ou 2500 W à 250 V).
- Cet adaptateur n'est pas mis à la terre. Ne pas utiliser avec des appareils nécessitant un fil de terre.
- Usage intérieur uniquement. Tenir à l'écart des liquides, de l'humidité et des températures extrêmes.
- Débranchez l'adaptateur lorsqu'il n'est pas utilisé. Ne pas manipuler avec les mains mouillées.
- Tenir hors de portée des enfants. Ne pas utiliser si le boîtier est endommagé.

9. Élimination

Ce produit est un appareil électronique et doit être éliminé conformément à la réglementation locale relative aux déchets électroniques. Ne le jetez pas avec les ordures ménagères. Consultez votre service de gestion des déchets pour connaître les procédures de recyclage et d'élimination appropriées.

1. ¡Bienvenido!

Gracias por elegir el adaptador universal PATONA Platinum PD70W. Este compacto y potente compañero de viaje está diseñado para proporcionar una carga segura, rápida y fiable para tus dispositivos en más de 150 países, lo que garantiza que te mantengas conectado dondequiera que te lleve tu viaje

2. Descripción general del producto

El PATONA Platinum PD70W es un adaptador de viaje universal compacto con tres puertos USB-C, un puerto USB-A y un exclusivo cable USB-C magnético retráctil. Con hasta 70 W de suministro de energía USB-C, enchufes intercambiables de la UE/Reino Unido/EE. UU. y compatibilidad con más de 150 países, es ideal para cargar rápidamente teléfonos inteligentes, tabletas, portátiles y otros dispositivos USB mientras viaja

3. Características principales

- Suministro de energía USB-C de 70 W: proporciona carga de alta velocidad para portátiles y otros dispositivos compatibles a través del puerto USB-C1 principal
- Concentrador de carga 5 en 1: cuenta con tres puertos USB-C, un puerto USB-A y un enchufe de CA universal para alimentar varios dispositivos simultáneamente.
- Cable retráctil magnético: incluye un carrete de cable exclusivo y extraíble con un cable USB-C retráctil que se conecta magnéticamente al costado del adaptador para máxima comodidad.
- Compatibilidad global: los enchufes intercambiables UE/Reino Unido/EE. UU. (tipo C, G, A/B) permiten su uso en más de 150 países.

- Seguridad avanzada: equipado con un fusible de 10 A integrado reemplazable por el usuario y funciones de seguridad integradas para proteger sus dispositivos.
- Compacto y fácil de transportar: su diseño elegante y compacto lo convierte en una herramienta esencial para cualquier viajero.

4. ¿Qué hay en la caja?

- 1 adaptador universal PATONA Platinum PD70W
- 1x carrete de cable USB-C magnético y extraíble
- 1x Tarjeta QR para Manual de Usuario

5. Diagrama del producto



Diagrama del producto


1. Toma de CA universal
2. Selectores deslizantes de tipo de enchufe (EE. UU./Reino Unido)
3. Enchufe UE
4. Enchufe EE. UU./AU
5. Enchufe Reino Unido
6. Puerto USB-C1
7. Puerto USB-C2

8. Puerto USB-C3
9. Puerto USB-A
10. Compartimento de fusibles
11. Carrete de cable magnético
12. Selectores deslizantes de tipo de enchufe (UE)

6. Instrucciones de funcionamiento

Uso de los enchufes de CA

1. Seleccione el enchufe que necesita (UE, Reino Unido o EE. UU./AU).
2. Empuje el control deslizante correspondiente (2 o 12) en el costado del adaptador hacia adelante hasta que el enchufe (3 , 4 o 5) encaje en su lugar.
3. Para retraer el tapón, presione y mantenga presionado el control deslizante de retracción del tapón mientras empuja el tapón extendido completamente hacia atrás dentro del adaptador hasta que salga.
4. Para Australia/Nueva Zelanda (AU): Extienda el enchufe estadounidense (4) y gire manualmente las dos clavijas planas para formar un ángulo ('\/'). (Consulte la Figura " *Ángulo de la clavija en AU* ")




Ángulo de la cuchilla AU

Uso de los puertos USB y el cable magnético

- Conecte los cables USB a los puertos correspondientes (6 , 7 , 8 , 9) para cargar sus dispositivos. El adaptador distribuirá la energía automáticamente al conectar varios dispositivos.


- El carrete de cable magnético (11) se puede desmontar y usar solo, o dejarlo conectado al adaptador. Tire del cable USB-C hasta la longitud deseada; se retraerá al tirar ligeramente de él.



- Conectado para una configuración ordenada: Con el carrete conectado al adaptador, extraiga el cable USB-C retráctil lo justo para alcanzar su dispositivo. Es perfecto para mantener el escritorio de un hotel o un espacio de trabajo organizado. El cable se retrae con un ligero tirón.
- Desmontable para mayor portabilidad: Para cargarlo donde quiera, simplemente desconecta el cable compacto del adaptador y llévalo contigo. También puede funcionar como un cable independiente y sin enredos para conectar tu teléfono a una batería externa o a una laptop.

Reemplazo del fusible

Si el adaptador deja de funcionar, la causa más común es un fusible fundido. Hay un fusible de repuesto dentro del adaptador



1. Desconecte el adaptador de la toma de pared.
2. Localice el compartimiento de fusibles, generalmente marcado como “FUSE”.
3. Abra con cuidado la tapa del compartimento. Encontrará dos fusibles: uno en uso y otro de repuesto.
4. Retire el fusible quemado ❶ y reemplácelo con el fusible de repuesto ❷.
5. Cierre bien el compartimento. Puede comprar un fusible de repuesto de 10 A en la mayoría de las tiendas de electrónica.

7. Detalles técnicos

Especificación	Valor
Modelo	PATONA Platinum PD70W Universal Adapter (2597)
Entrada	100-240 V~ 50/60 Hz 1,8 A máx.
Potencia nominal de CA	1000 W a 100 V~, 2500 W a 250 V~
Clasificación del fusible	10 A máx.
Salida USB total	70 W máx
Salida USB-C1	5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/3,5 A (70 W máx.
PPS	5-21 V/3 A

Especificación	Valor
Salida USB-C2/C3	5 V/3 A, 9 V/2,22 A, 12 V/1,67 A (20 W máx. cada uno)
Salida USB-A	5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A (18 W máx.)
Salida compartida (ejemplos)	C1+C2: 45W + 20W
	C1+C2+C3+A: 45W + 15W
Estándares de enchufe compatibles	UE (Tipo C), Reino Unido (Tipo G), EE. UU. (Tipo A/B)
Dimensiones	72 x 56 x 54 mm

8. Notas de seguridad

- Advertencia: Este adaptador NO convierte el voltaje (CA-CA). El voltaje de entrada del aparato que desea conectar DEBE coincidir con el voltaje de la red eléctrica local
- No apto para aparatos de alto voltaje y alta potencia, como secadores de pelo, planchas o hervidores (que superen los 1000 W a 100 V o los 2500 W a 250 V).
- Este adaptador no tiene conexión a tierra. No lo utilice con aparatos que requieran un cable de tierra.
- Solo para uso en interiores. Mantener alejado de líquidos, humedad y temperaturas extremas.
- Desenchufe el adaptador cuando no lo utilice. No lo manipule con las manos mojadas.
- Mantener fuera del alcance de los niños. No utilizar si la carcasa está dañada.

9. Eliminación

Este producto es un dispositivo electrónico y debe desecharse de acuerdo con las normativas locales sobre residuos electrónicos. No lo deseche con la basura doméstica general. Consulte a su autoridad local de gestión de residuos para obtener información sobre los procedimientos adecuados de reciclaje y eliminación

Italian ▾

Scarica tutte le lingue in formato PDF

1. Benvenuti!

Grazie per aver scelto l'adattatore universale PATONA Platinum PD70W. Questo compagno di viaggio compatto e potente è progettato per fornire una ricarica sicura, veloce e affidabile per i tuoi dispositivi in oltre 150 paesi, garantendoti la massima connettività ovunque ti porti il tuo viaggio.

2. Panoramica del prodotto

PATONA Platinum PD70W è un adattatore da viaggio universale compatto dotato di tre porte USB-C, una porta USB-A e un esclusivo cavo USB-C retrattile magnetico. Con USB-C Power Delivery fino a 70 W, spine intercambiabili UE/UK/USA e supporto per oltre 150 paesi, è ideale per la ricarica rapida di smartphone, tablet, laptop e altri dispositivi USB in viaggio.

3. Caratteristiche principali

- Alimentazione USB-C da 70 W: fornisce una ricarica ad alta velocità per laptop e altri dispositivi compatibili tramite la porta USB-C1 principale.
- Hub di ricarica 5 in 1: dotato di tre porte USB-C, una porta USB-A e una presa CA universale per alimentare più dispositivi contemporaneamente.
- Cavo retrattile magnetico: include un esclusivo avvolgicavo rimovibile con un cavo USB-C retrattile che si attacca magneticamente al lato dell'adattatore per la massima praticità.
- Compatibilità globale: le spine intercambiabili UE/UK/USA (tipo C, G, A/B) consentono l'utilizzo in oltre 150 paesi.
- Sicurezza avanzata: dotato di un fusibile da 10 A integrato e sostituibile dall'utente e di funzioni di sicurezza integrate per proteggere i tuoi dispositivi.

- **Compatto e adatto ai viaggi**: il design elegante e compatto lo rende uno strumento essenziale per ogni viaggiatore.

4. Cosa c'è nella scatola

- 1x adattatore universale PATONA Platinum PD70W
- 1x avvolgicavo USB-C magnetico e rimovibile
- 1x QR Card per il manuale utente

5. Diagramma del prodotto



Diagramma del prodotto


1. Presa CA universale
2. Cursori di selezione del tipo di spina (USA/Regno Unito)
3. Spina UE
4. Spina USA/AU
5. Spina UK
6. Porta USB-C1
7. Porta USB-C2
8. Porta USB-C3
9. Porta USB-A

10. vano fusibili
11. Bobina di cavo magnetico
12. Cursori di selezione del tipo di spina (UE)

6. Istruzioni per l'uso

Utilizzo delle spine CA


1. Seleziona la spina di cui hai bisogno (UE, Regno Unito o USA/AU).
2. Spingere in avanti il cursore corrispondente (2 o 12) sul lato dell'adattatore finché la spina (3 , 4 o 5) non scatta in posizione.
3. Per ritrarre il tappo, tenere premuto il cursore di ritrazione del tappo mentre si spinge il tappo esteso completamente all'interno dell'adattatore, finché non è completamente svuotato.
4. Per Australia/Nuova Zelanda (AU): estendere la spina statunitense (4), quindi ruotare manualmente le due lame piatte per formare la forma angolata ('\/'). (Vedi Figura " *Angolo della lama AU* ")



Angolo della lama AU

Utilizzo delle porte USB e del cavo magnetico


- Collega i cavi USB alle porte appropriate (6 , 7 , 8 , 9) per caricare i tuoi dispositivi. L'adattatore distribuirà automaticamente l'alimentazione quando sono collegati più dispositivi.
- L'avvolgicavo magnetico (11) può essere staccato e utilizzato da solo, oppure lasciato attaccato all'adattatore. Tirare il cavo USB-C alla lunghezza desiderata; si ritrarrà tirandolo di nuovo leggermente.



- Fissato per una configurazione ordinata: mentre la bobina è fissata all'adattatore, estrai il cavo USB-C retrattile quanto basta per raggiungere il tuo dispositivo. Questa soluzione è perfetta per mantenere in ordine la scrivania di un hotel o l'area di lavoro. Il cavo si ritrae con un leggero tiro.
- Separato per la massima portabilità: per la ricarica in movimento, è sufficiente staccare il compatto avvolgicavo dall'adattatore e portarlo con sé. In alternativa, può essere utilizzato come cavo indipendente e anti-groviglio per collegare il telefono a un power bank o a un laptop.

Sostituzione del fusibile

Se l'adattatore smette di funzionare, la causa più comune è un fusibile bruciato. Un fusibile di riserva si trova all'interno dell'adattatore.



1. Scollegare l'adattatore dalla presa a muro.
2. Individuare il vano fusibili, spesso contrassegnato con la scritta "FUSE".
3. Aprire con cautela il coperchio del vano facendolo scorrere o facendo leva. Troverai due fusibili: uno in uso e uno di riserva.
4. Rimuovere il fusibile bruciato ❶ e sostituirlo con il fusibile di riserva ❷.
5. Chiudere bene il vano. Un fusibile di ricambio da 10 A può essere acquistato nella maggior parte dei negozi di elettronica.

7. Dettagli tecnici

Specifica	Valore
Modello	PATONA Platinum PD70W Universal Adapter (2597)
Ingresso	100-240 V~ 50/60 Hz 1,8 A massimo
Potenza nominale CA	1000W a 100V~, 2500W a 250V~
Valore nominale del fusibile	10A massimo
Uscita USB totale	70W massimo
Uscita USB-C1	5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/3,5 A (70 W massimo
PPS	5-21 V/3 A
Uscita USB-C2/C3	5 V/3 A, 9 V/2,22 A, 12 V/1,67 A (20 W max ciascuno)
Uscita USB-A	5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A (18 W max)
Condivisione dell'output (esempi)	C1+C2: 45W + 20W
	C1+C2+C3+A: 45W + 15W
Standard di spina supportati	UE (Tipo C), Regno Unito (Tipo G), Stati Uniti (Tipo A/B)
Dimensioni	72 x 56 x 54 mm

8. Note di sicurezza

- Attenzione: questo adattatore NON converte la tensione (CA-CA). La tensione di ingresso dell'apparecchio che si desidera collegare DEVE corrispondere alla tensione della rete elettrica locale.
- Non adatto ad apparecchi monotensione ad alta potenza come asciugacapelli, ferri da stiro o bollitori (superiori a 1000 W a 100 V o 2500 W a 250 V).
- Questo adattatore non è dotato di messa a terra. Non utilizzare con apparecchi che richiedono un filo di terra.
- Solo per uso interno. Tenere lontano da liquidi, umidità e temperature estreme.
- Scollegare l'adattatore quando non in uso. Non maneggiare con le mani bagnate.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non utilizzare se l'involucro è danneggiato.

9. Smaltimento

Questo prodotto è un dispositivo elettronico e deve essere smaltito secondo le normative locali sui rifiuti elettronici. Non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Consultare l'autorità locale preposta alla gestione dei rifiuti per le corrette procedure di riciclaggio e smaltimento.

1. Welkom!

Bedankt dat u voor de PATONA Platinum PD70W universele adapter hebt gekozen. Deze compacte en krachtige reisgenoot is ontworpen om uw apparaten veilig, snel en betrouwbaar op te laden in meer dan 150 landen, zodat u overal waar uw reis u brengt verbonden blijft.

2. Productoverzicht

De PATONA Platinum PD70W is een compacte universele reisadapter met drie USB-C-poorten, één USB-A-poort en een unieke magnetische, intrekbare USB-C-kabel. Met tot wel 70W USB-C Power Delivery, verwisselbare EU/UK/US-stekkers en ondersteuning voor meer dan 150 landen is hij ideaal voor het snel opladen van smartphones, tablets, laptops en andere USB-apparaten onderweg.

3. Belangrijkste kenmerken

- 70W USB-C Power Delivery: Biedt snelladen voor laptops en andere compatibele apparaten via de hoofd-USB-C1-poort.
- 5-in-1 oplaadhub: Beschikt over drie USB-C-poorten, één USB-A-poort en een universeel stopcontact om meerdere apparaten tegelijk van stroom te voorzien.
- Magnetische oprolkabel: Inclusief een unieke, afneembare kabelhaspel met een oprolbare USB-C-kabel die magnetisch aan de zijkant van de adapter bevestigd kan worden voor optimaal gebruiksgemak.
- Wereldwijde compatibiliteit: Dankzij de verwisselbare EU/VK/VS-stekkers (type C, G, A/B) kan het apparaat in meer dan 150 landen worden gebruikt.
- Geavanceerde veiligheid: Uitgerust met een geïntegreerde, door de gebruiker vervangbare 10A-zekering en ingebouwde veiligheidsfuncties

om uw apparaten te beschermen.

- **Compact en reisvriendelijk**: Dankzij het slanke, compacte ontwerp is het een onmisbaar hulpmiddel voor elke reiziger.

4. Wat zit er in de doos?

- 1x PATONA Platinum PD70W universele adapter
- 1x Magnetische en afneembare USB-C kabelhaspel
- 1x QR-kaart voor de gebruikershandleiding

5. Productdiagram



Productdiagram


1. Universeel stopcontact
2. Schuifregelaars voor het selecteren van het type stekker (VS / VK)
3. EU-stekker
4. Amerikaanse/Australische stekker
5. Britse stekker
6. USB-C1-poort
7. USB-C2-poort
8. USB-C3-poort

9. USB-A-poort
10. Zekeringkast
11. Magnetische kabelhaspel
12. Schuifregelaars voor het selecteren van het stekkertype (EU)

6. Gebruiksaanwijzing

Het gebruik van de AC-stekkers

1. Selecteer de stekker die u nodig hebt (EU, VK of VS/AU).
2. Schuif de bijbehorende schuifknop (2 of 12) aan de zijkant van de adapter naar voren totdat de stekker (3 , 4 of 5) vastklikt.
3. Om de stekker in te trekken, drukt u de schuifregelaar voor het intrekken van de stekker in en houdt u deze ingedrukt terwijl u de uitgeschoven stekker volledig terug in de adapter duwt totdat deze gelijk met de adapter zit.
4. Voor Australië/Nieuw-Zeeland (AU): Trek de Amerikaanse stekker (4) uit en draai vervolgens handmatig de twee platte bladen om de hoekvorm ('\/') te creëren. (Zie afbeelding " *AU-bladhoek* ")




AU-bladhoek

Gebruik de USB-poorten en de magnetische kabel.

- Sluit uw USB-kabels aan op de juiste poorten (6 , 7 , 8 , 9) om uw apparaten op te laden. De adapter verdeelt automatisch de stroom wanneer er meerdere apparaten zijn aangesloten.
- De magnetische kabelhaspel (11) kan worden losgekoppeld en apart worden gebruikt, of aan de adapter bevestigd blijven. Trek de USB-C-


kabel tot de gewenste lengte; hij rolt vanzelf weer op wanneer u er nog een klein beetje aan trekt.



- Handig voor een opgeruimde werkplek: terwijl de kabelhaspel aan de adapter is bevestigd, trek je net genoeg van de intrekbare USB-C-kabel uit om je apparaat te bereiken. Dit is perfect om je bureau in een hotelkamer of op je werkplek netjes te houden. De kabel rolt met een lichte trekbeweging weer op.
- Afneembaar voor draagbaarheid: Om onderweg op te laden, koppelt u de compacte kabelhaspel eenvoudig los van de adapter en neemt u deze mee. U kunt de haspel ook gebruiken als een losse, knoopvrije kabel om uw telefoon aan te sluiten op een powerbank of laptop.

De zekering vervangen

Als de adapter niet meer werkt, is een doorgebrande zekering de meest voorkomende oorzaak. Er zit een reservezekering in de adapter.



1. Haal de adapter uit het stopcontact.
2. Zoek het zekeringencompartiment, vaak gemarkeerd met "FUSE".
3. Schuif of wrik het deksel van het compartiment voorzichtig open. Je vindt er twee zekeringen: één in gebruik en één reserve.
4. Verwijder de doorgebrande zekering ❶ en vervang deze door de reservezekering ❷.
5. Sluit het compartiment goed af. Een vervangende 10A-zekering is verkrijgbaar bij de meeste elektronicawinkels.

7. Technische details

Specificatie	Waarde
Model	PATONA Platinum PD70W Universal Adapter (2597)
Invoer	100-240V ~ 50/60Hz 1,8A Max.
Nominaal wisselstroomvermogen	1000W bij 100V~, 2500W bij 250V~
Zekeringwaarde	Maximaal 10A
Totale USB-uitgang	Maximaal 70W
USB-C1-uitgang	5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3,5A (70W max.
PPS	5-21V/3A

Specificatie	Waarde
USB-C2/C3-uitgang	5V/3A, 9V/2,22A, 12V/1,67A (maximaal 20W per stuk)
USB-A-uitgang	5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A (max. 18W)
Uitvoer delen (voorbeelden)	C1+C2: 45W + 20W
	C1+C2+C3+A: 45W + 15W
Ondersteunde stekkerstandaarden	EU (Type C), VK (Type G), VS (Type A/B)
Afmetingen	72 x 56 x 54 mm

8. Veiligheidsvoorschriften

- Waarschuwing: Deze adapter zet de spanning NIET om (wisselstroom naar wisselstroom). De ingangsspanning van het apparaat dat u wilt aansluiten, MOET overeenkomen met de spanning van het lokale elektriciteitsnet.
- Niet geschikt voor krachtige apparaten met één spanning, zoals haardrogers, strijkijzers of waterkokers (meer dan 1000W bij 100V of 2500W bij 250V).
- Deze adapter is niet geaard. Niet gebruiken met apparaten die een aardingsdraad vereisen.
- Uitsluitend voor gebruik binnenshuis. Verwijderd houden van vloeistoffen, vocht en extreme temperaturen.
- Haal de adapter uit het stopcontact wanneer deze niet in gebruik is. Niet met natte handen aanraken.
- Buiten het bereik van kinderen houden. Niet gebruiken als de behuizing beschadigd is.

9. Afvoer

Dit product is een elektronisch apparaat en moet worden afgevoerd volgens de lokale voorschriften voor elektronisch afval. Gooi het niet bij het gewone huisvuil. Raadpleeg uw lokale afvalverwerkingsbedrijf voor de juiste procedures voor recycling en afvoer.

1. Välkommen!

Tack för att du valde PATONA Platinum PD70W universaladapter. Denna kompakta och kraftfulla resekompanjon är utformad för att ge säker, snabb och pålitlig laddning av dina enheter i över 150 länder, vilket säkerställer att du förblir uppkopplad vart din resa än tar dig.

2. Produktöversikt

PATONA Platinum PD70W är en kompakt universell reseadapter med tre USB-C-portar, en USB-A-port och en unik magnetisk, infällbar USB-C-kabel. Med upp till 70 W USB-C-strömförsörjning, utbytbara EU/UK/US-kontakter och stöd för mer än 150 länder är den idealisk för snabbladdning av smartphones, surfplattor, bärbara datorer och andra USB-enheter när du reser.

3. Viktiga funktioner

- 70W USB-C-strömförsörjning: Ger snabb laddning av bärbara datorer och andra kompatibla enheter via den huvudsakliga USB-C1-porten.
- 5-i-1-laddningshubb: Har tre USB-C-portar, en USB-A-port och ett universellt nätuttag för att strömförsörja flera enheter samtidigt.
- Magnetisk utdragbar kabel: Inkluderar en unik, avtagbar kabelvinda med en utdragbar USB-C-kabel som magnetiskt fästs på sidan av adaptern för optimal bekvämlighet.
- Global kompatibilitet: Utbytbara EU/UK/US-kontakter (typ C, G, A/B) möjliggör användning i över 150 länder.
- Avancerad säkerhet: Utrustad med en integrerad, utbytbar 10A-säkring och inbyggda säkerhetsfunktioner för att skydda dina enheter.
- Kompakt och resevänlig: En elegant, kompakt design gör den till ett viktigt verktyg för alla resenärer.

4. Vad finns i lådan

- 1x PATONA Platinum PD70W universaladapter
- 1x Magnetisk och avtagbar USB-C-kabelrulle
- 1x QR-kort för användarmanual

5. Produktdiagram



Produktdiagram


1. Universellt AC-uttag
2. Skjutreglage för val av kontakttyp (USA/Storbritannien)
3. EU-kontakt
4. Amerikansk/australisk kontakt
5. Storbritanniens kontakt
6. USB-C1-port
7. USB-C2-port
8. USB-C3-port
9. USB-A-port
10. Säkringsfack
11. Magnetisk kabelrulle

12. Skjutreglage för kontakttyp (EU)

6. Bruksanvisning

Använda AC-kontakterna


1. Välj den kontakt du behöver (EU, Storbritannien eller USA/AU).
2. Tryck motsvarande skjutreglage (2 eller 12) på sidan av adaptern framåt tills kontakten (3 , 4 eller 5) klickar på plats.
3. För att dra in kontakten, tryck och håll inne reglaget för kontaktindragning medan du trycker in den förlängda kontakten hela vägen tillbaka in i adaptern tills den är i jämnhöjd.
4. För Australien/Nya Zeeland (AU): Dra ut den amerikanska kontakten (4) och rotera sedan manuellt de två platta bladen för att bilda den vinklade formen ('\/'). (Se figur " *AU-bladvinkel* ")



AU-bladvinkel

Använda USB-portarna och den magnetiska kabeln


- Anslut dina USB-kablar till lämpliga portar (6 , 7 , 8 , 9) för att ladda dina enheter. Adaptern fördelar automatiskt strömmen när flera enheter är anslutna.
- Den magnetiska kabelvindan (11) kan tas av och användas separat, eller lämnas kvar på adaptern. Dra USB-C-kabeln till önskad längd; den kommer att dras in när du drar i den lite igen.



- Ansluten för en snygg installation: Medan rullen är ansluten till adaptern, dra ut precis tillräckligt med av den infällbara USB-C-kabeln för att nå din enhet. Detta är perfekt för att hålla ett hotellskrivbord eller en arbetsyta organiserad. Kabeln dras in med ett lätt ryck.
- Löstagbar för portabilitet: För laddning på språng, lossa helt enkelt den kompakta kabelrullen från adaptern och ta den med dig. Alternativt kan den också fungera som en fristående, trasselfri kabel för att ansluta din telefon till en powerbank eller bärbar dator.

Byta säkring

Om adaptern slutar fungera är en trasig säkring den vanligaste orsaken. En reservsäkring finns inuti adaptern.



1. Koppla ur adaptern från vägguttaget.
2. Leta reda på säkringsfacket, ofta märkt "SÄKRING".
3. Skjut eller bänd försiktigt upp locket till facket. Du hittar två säkringar: en som används och en som reservsäkring.
4. Ta bort den trasiga säkringen ❶ och byt ut den mot reservsäkringen ❷.
5. Stäng facket ordentligt. En ersättningssäkring på 10 A kan köpas i de flesta elektronikaffärer.

7. Tekniska detaljer

Specifikation	Värde
Modell	PATONA Platinum PD70W Universal Adapter (2597)
Input	100–240 V ~ 50/60 Hz 1,8 A max
AC-märkeffekt	1000W vid 100V~, 2500W vid 250V~
Säkringsklassificering	10A max
Total USB-utgång	70W Max
USB-C1-utgång	5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3,5A (70W Max
PPS	5–21V/3A
USB-C2/C3-utgång	5V/3A, 9V/2,22A, 12V/1,67A (max 20W vardera)
USB-A-utgång	5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A (max 18W)
Dela utdata (exempel)	C1+C2: 45W + 20W
	C1+C2+C3+A: 45W + 15W
Stödda kontaktstandarder	EU (typ C), Storbritannien (typ G), USA (typ A/B)
Mått	72 x 56 x 54 mm

8. Säkerhetsanvisningar

- Varning: Denna adapter omvandlar INTE spänning (AC-AC). Ingångsspänningen för den apparat du vill ansluta MÅSTE matcha den lokala elnätsspänningen.
- Ej lämplig för högeffektsapparater med en spänning som till exempel hårtorkar, strykjärn eller vattenkokare (över 1000 W vid 100 V eller 2500 W vid 250 V).
- Denna adapter är inte jordad. Använd inte med apparater som kräver jordledning.
- Endast för inomhusbruk. Förvaras åtskilt från vätskor, fukt och extrema temperaturer.
- Dra ur adaptern när den inte används. Hantera den inte med våta händer.
- Förvaras utom räckhåll för barn. Använd inte om höljet är skadat.

9. Avfallshantering

Denna produkt är en elektronisk apparat och måste kasseras enligt lokala föreskrifter för elektroniskt avfall. Kassera den inte med vanligt hushållsavfall. Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för korrekta återvinnings- och kasseringsförfaranden.

Czech ▾

Stáhnout všechny jazyky jako PDF

1. Vítejte!

Děkujeme, že jste si vybrali univerzální adaptér PATONA Platinum PD70W. Tento kompaktní a výkonný cestovní společník je navržen tak, aby poskytoval bezpečné, rychlé a spolehlivé nabíjení vašich zařízení ve více než 150 zemích a zajistil vám tak připojení, ať už vás vaše cesta zavede kamkoli.

2. Přehled produktu

PATONA Platinum PD70W je kompaktní univerzální cestovní adaptér se třemi porty USB-C, jedním portem USB-A a unikátním magnetickým zatahovacím kabelem USB-C. Díky napájení USB-C s výkonem až 70 W, vyměnitelným zástrčkám EU/UK/USA a podpoře více než 150 zemí je ideální pro rychlé nabíjení chytrých telefonů, tabletů, notebooků a dalších USB zařízení na cestách.

3. Klíčové vlastnosti

- 70W USB-C Power Delivery: Umožňuje vysokorychlostní nabíjení notebooků a dalších kompatibilních zařízení prostřednictvím hlavního portu USB-C1.
- Nabíjecí hub 5 v 1: Nabízí tři porty USB-C, jeden port USB-A a univerzální síťovou zásuvku pro současné napájení více zařízení.
- Magnetický zatahovací kabel: Součástí je unikátní odnímatelný naviják s zatahovacím kabelem USB-C, který se magneticky připevňuje k boku adaptéru pro maximální pohodlí.
- Globální kompatibilita: Vyměnitelné zástrčky EU/UK/USA (typ C, G, A/B) umožňují použití ve více než 150 zemích.
- Pokročilá bezpečnost: Vybaveno integrovanou, uživatelem vyměnitelnou 10A pojistkou a vestavěnými bezpečnostními prvky pro ochranu vašich zařízení.

- **Kompaktní a cestovní**: Elegantní a kompaktní design z něj činí nezbytný nástroj pro každého cestovatele.

4. Co je v krabici

- 1x univerzální adaptér PATONA Platinum PD70W
- 1x magnetický a odnímatelný naviják kabelu USB-C
- 1x QR karta pro uživatelskou příručku

5. Schéma produktu



Diagram produktu


1. Univerzální síťová zásuvka
2. Posuvníky pro výběr typu zástrčky (USA / UK)
3. Zástrčka EU
4. Zástrčka pro USA / Austrálii
5. Zástrčka pro Spojené království
6. Port USB-C1
7. Port USB-C2
8. Port USB-C3
9. Port USB-A

10. Pojistkový prostor
11. Magnetický kabelový naviják
12. Posuvníky pro výběr typu zástrčky (EU)

6. Návod k obsluze

Používání síťových zástrček


1. Vyberte požadovanou zástrčku (EU, UK nebo US/AU).
2. Zatlačte odpovídající posuvník (2 nebo 12) na boku adaptéru dopředu, dokud zástrčka (3 , 4 nebo 5) nezapadne na své místo.
3. Chcete-li zástrčku zasunout, stiskněte a podržte posuvník pro zasunutí zástrčky a zároveň zatlačte vysunutou zástrčku zcela zpět do adaptéru, dokud se nepropláchne.
4. Pro Austrálii/Nový Zéland (AU): Vytáhněte americkou zástrčku (4) a poté ručně otočte dvěma plochými čepelemi tak, aby vytvořily úhlový tvar („\/“). (Viz obrázek „ *Úhel australské čepele* “)



Úhel čepele AU

Používání USB portů a magnetického kabelu


- Zapojte kabely USB do příslušných portů (6 , 7 , 8 , 9) pro nabíjení zařízení. Adaptér automaticky rozdělí napájení, když je připojeno více zařízení.
- Magnetický naviják kabelu (11) lze odpojit a používat samostatně nebo jej ponechat připojený k adaptéru. Kabel USB-C vytáhněte na požadovanou délku; po opětovném mírném zatažení se kabel zasune.



- Připevněno pro úhledné nastavení: Když je cívka připojena k adaptéru, vytáhněte z navíjecího kabelu USB-C jen tolik, abyste dosáhli na své zařízení. To je ideální pro udržení pořádku na hotelovém stole nebo v pracovním prostoru. Kabel se zasune lehkým tahem.
- Samostatné pro přenosnost: Pro nabíjení na cestách jednoduše odpojte kompaktní naviják kabelu od adaptéru a vezměte si ho s sebou. Alternativně může sloužit jako samostatný kabel bez zamotávání pro připojení telefonu k powerbance nebo notebooku.

Výměna pojistky

Pokud adaptér přestane fungovat, nejčastější příčinou je spálená pojistka. Náhradní pojistka se nachází uvnitř adaptéru.



1. Odpojte adaptér ze zásuvky ve zdi.
2. Vyhledejte pojistkovou skříňku, často označenou „FUSE“.
3. Opatrně posuňte nebo vypáčte kryt přihrádky. Najdete v něm dvě pojistky: jednu používanou a jednu náhradní.
4. Vyjměte spálenou pojistku ❶ a nahraďte ji náhradní pojistkou ❷.
5. Přihrádku bezpečně uzavřete. Náhradní 10A pojistku lze zakoupit ve většině obchodů s elektronikou.

7. Technické detaily

Specifikace	Hodnota
Model	PATONA Platinum PD70W Universal Adapter (2597)
Vstup	100–240 V ~ 50/60 Hz 1,8 A max.
Jmenovitý střídavý výkon	1000 W při 100 V~, 2500 W při 250 V~
Jmenovitý proud pojistky	10A max.
Celkový USB výstup	Max. 70 W
Výstup USB-C1	5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3,5A (70W Max
PPS	5–21 V/3 A
Výstup USB-C2/C3	5 V/3 A, 9 V/2,22 A, 12 V/1,67 A (max. 20 W každý)
Výstup USB-A	5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A (max. 18 W)
Sdílení výstupu (příklady)	C1+C2: 45 W + 20 W
	C1+C2+C3+A: 45 W + 15 W
Podporované standardy zásuvek	EU (typ C), Spojené království (typ G), USA (typ A/B)
Rozměry	72 × 56 × 54 mm

8. Bezpečnostní pokyny

- Varování: Tento adaptér NEPŘEVODÍ napětí (AC-AC). Vstupní napětí spotřebiče, který chcete připojit, MUSÍ odpovídat napětí místní elektrické sítě.
- Není vhodné pro vysoce výkonné jednonapěťové spotřebiče, jako jsou fény, žehličky nebo konvice (s výkonem přesahujícím 1000 W při 100 V nebo 2500 W při 250 V).
- Tento adaptér není uzemněný. Nepoužívejte jej se spotřebiči, které vyžadují uzemňovací vodič.
- Pouze k použití v interiéru. Chraňte před tekutinami, vlhkostí a extrémními teplotami.
- Odpojte adaptér, pokud jej nepoužíváte. Nemanipulujte s ním mokrýma rukama.
- Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepoužívejte, pokud je kryt poškozený.

9. Likvidace

Tento produkt je elektronické zařízení a musí být zlikvidován v souladu s místními předpisy pro elektronický odpad. Nevyhazujte jej do běžného domovního odpadu. Informace o správných postupech recyklace a likvidace vám poskytne místní úřad pro nakládání s odpady.

1. Witamy!

Dziękujemy za wybór uniwersalnego adaptera PATONA Platinum PD70W. Ten kompaktowy i wydajny towarzysz podróży został zaprojektowany, aby zapewnić bezpieczne, szybkie i niezawodne ładowanie urządzeń w ponad 150 krajach, gwarantując Ci łączność bez względu na to, dokąd się wybierasz.

2. Przegląd produktu

PATONA Platinum PD70W to kompaktowy, uniwersalny adapter podróżny z trzema portami USB-C, jednym portem USB-A oraz unikalnym, magnetycznym, zwijanym kablem USB-C. Dzięki technologii zasilania USB-C o mocy do 70 W, wymiennym wtyczkom UE/Wielka Brytania/USA oraz obsłudze ponad 150 krajów, idealnie nadaje się do szybkiego ładowania smartfonów, tabletów, laptopów i innych urządzeń USB w podróży.

3. Główne cechy

- Zasilanie USB-C o mocy 70 W: zapewnia szybkie ładowanie laptopów i innych kompatybilnych urządzeń przez główny port USB-C1.
- Stacja ładująca 5 w 1: Posiada trzy porty USB-C, jeden port USB-A i uniwersalne gniazdo AC umożliwiające jednoczesne zasilanie kilku urządzeń.
- Zwijany kabel magnetyczny: Zawiera wyjątkowy, odłączany bęben z zwijanym kablem USB-C, który magnetycznie mocuje się do boku adaptera, zapewniając maksymalną wygodę.
- Globalna zgodność: wymienne wtyczki EU/UK/US (typ C, G, A/B) umożliwiają stosowanie w ponad 150 krajach.
- Zaawansowane bezpieczeństwo: Wyposażone w zintegrowany, wymienny przez użytkownika bezpiecznik 10 A i wbudowane funkcje

bezpieczeństwa, chroniące Twoje urządzenia.

- Kompaktowy i poręczny: Elegancka, kompaktowa konstrukcja sprawia, że jest to niezbędne narzędzie dla każdego podróżnika.

4. Co jest w pudełku

- 1x Uniwersalny adapter PATONA Platinum PD70W
- 1x magnetyczny i wyjmowany zwijacz kabla USB-C
- 1x karta QR do instrukcji obsługi

5. Diagram produktu



Diagram produktu


1. Uniwersalne gniazdo AC
2. Suwaki wyboru typu wtyczki (USA / Wielka Brytania)
3. Wtyczka UE
4. Wtyczka US/AU
5. Wtyczka brytyjska
6. Port USB-C1
7. Port USB-C2
8. Port USB-C3

9. Port USB-A
10. Komora bezpieczników
11. Magnetyczny bęben kablowy
12. Suwaki wyboru typu wtyczki (UE)

6. Instrukcja obsługi

Korzystanie z wtyczek prądu zmiennego


1. Wybierz potrzebną wtyczkę (EU, UK lub US/AU).
2. Przesuń odpowiedni suwak (2 lub 12) z boku adaptera do przodu, aż wtyczka (3 , 4 lub 5) wskoczy na swoje miejsce.
3. Aby schować wtyczkę, naciśnij i przytrzymaj suwak chowający wtyczkę, jednocześnie wsuwając wysuniętą wtyczkę do adaptera aż do jej wypłukania.
4. W przypadku Australii/Nowej Zelandii (AU): Rozciągnij wtyczkę amerykańską (4), a następnie ręcznie obróć dwa płaskie ostrza, aby uzyskać kształt kątowy („\/”). (Patrz rysunek „ *Kąt ostrza AU* ”)



Kąt ostrza AU

Korzystanie z portów USB i kabla magnetycznego


- Podłącz kable USB do odpowiednich portów (6 , 7 , 8 , 9), aby ładować urządzenia. Adapter automatycznie rozprowadzi zasilanie po podłączeniu wielu urządzeń.
- Magnetyczny zwijacz kabla (11) można odłączyć i używać osobno lub pozostawić podłączony do adaptera. Naciągnij kabel USB-C na żądaną długość; zwinie się po lekkim pociągnięciu.



- Zamontowany dla porządku: Gdy szpula jest podłączona do adaptera, wyciągnij zwijany kabel USB-C na tyle, aby dosięgnąć urządzenia. To idealne rozwiązanie do utrzymania porządku na hotelowym biurku lub w miejscu pracy. Kabel zwija się po lekkim pociągnięciu.
- Odłączany dla mobilności: Aby naładować w podróży, wystarczy odłączyć kompaktowy kabel zwijany od adaptera i zabrać go ze sobą. Alternatywnie, kabel może służyć jako samodzielny, nieplączący się kabel do podłączenia telefonu do powerbanku lub laptopa.

Wymiana bezpiecznika

Jeśli adapter przestaje działać, najczęstszą przyczyną jest przepalony bezpiecznik. Zapasowy bezpiecznik znajduje się wewnątrz adaptera.



1. Odłącz adapter od gniazdka ściennego.
2. Znajdź komorę bezpieczników, często oznaczoną napisem „FUSE”.
3. Ostrożnie przesuń lub podważ pokrywę komory. Znajdziesz tam dwa bezpieczniki: jeden używany i jeden zapasowy.
4. Wyjmij przepalony bezpiecznik ❶ i zamontuj w jego miejsce zapasowy bezpiecznik ❷.
5. Zamknij komorę szczelnie. Zamienny bezpiecznik 10 A można kupić w większości sklepów elektronicznych.

7. Szczegóły techniczne

Specyfikacja	Wartość
Model	PATONA Platinum PD70W Universal Adapter (2597)
Wejście	100-240 V~ 50/60 Hz 1,8 A maks.
Moc znamionowa prądu przemiennego	1000 W przy 100 V~, 2500 W przy 250 V~
Wartość bezpiecznika	10A maks.
Całkowite wyjście USB	Maks. 70 W
Wyjście USB-C1	5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/3,5 A (maks. 70 W
PPS	5-21 V/3 A
Wyjście USB-C2/C3	5 V/3 A, 9 V/2,22 A, 12 V/1,67 A (maks. 20 W każdy)
Wyjście USB-A	5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A (maks. 18 W)
Udostępnianie wyników (przykłady)	C1+C2: 45 W + 20 W
	C1+C2+C3+A: 45 W + 15 W
Obsługiwane standardy wtyczek	UE (typ C), Wielka Brytania (typ G), USA (typ A/B)
Wymiary	72 x 56 x 54 mm

8. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

- Ostrzeżenie: Ten adapter NIE konwertuje napięcia (AC-AC). Napięcie wejściowe podłączonego urządzenia MUSI być zgodne z napięciem lokalnej sieci energetycznej.
- Nie nadaje się do urządzeń jednonapięciowych o dużej mocy, takich jak suszarki do włosów, żelazka i czajniki (o mocy powyżej 1000 W przy napięciu 100 V lub 2500 W przy napięciu 250 V).
- Ten adapter nie jest uziemiony. Nie należy go używać z urządzeniami wymagającymi przewodu uziemiającego.
- Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń. Chronić przed płynami, wilgocią i ekstremalnymi temperaturami.
- Odłącz adapter od zasilania, gdy nie jest używany. Nie dotykaj go mokrymi rękami.
- Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nie używać, jeśli obudowa jest uszkodzona.

9. Utylizacja

Ten produkt jest urządzeniem elektronicznym i należy go utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych. Nie należy wyrzucać go razem z odpadami domowymi. W celu uzyskania informacji na temat właściwych procedur recyklingu i utylizacji należy skontaktować się z lokalnym urzędem gospodarki odpadami.

1. Dobrodošli!

Hvala vam što ste odabrali PATONA Platinum PD70W univerzalni adapter. Ovaj kompaktni i moćni suputnik dizajniran je za sigurno, brzo i pouzdano punjenje vaših uređaja u preko 150 zemalja, osiguravajući vam da ostanete povezani gdje god vas putovanje odvede.

2. Pregled proizvoda

PATONA Platinum PD70W je kompaktni univerzalni putni adapter s tri USB-C priključka, jednim USB-A priključkom i jedinstvenim magnetskim uvlačivim USB-C kabelom. S napajanjem do 70 W putem USB-C, izmjenjivim EU/UK/US utikačima i podrškom za više od 150 zemalja, idealan je za brzo punjenje pametnih telefona, tableta, prijenosnih računala i drugih USB uređaja tijekom putovanja.

3. Ključne značajke

- 70W USB-C napajanje: Omogućuje brzo punjenje prijenosnih računala i drugih kompatibilnih uređaja putem glavnog USB-C1 priključka.
- 5-u-1 punjač: Ima tri USB-C priključka, jedan USB-A priključak i univerzalnu AC utičnicu za istovremeno napajanje više uređaja.
- Magnetski uvlačivi kabel: Uključuje jedinstveni, uklonjivi kolut s uvlačivim USB-C kabelom koji se magnetski pričvršćuje na stranu adaptera za vrhunsku praktičnost.
- Globalna kompatibilnost: Zamjenjivi EU/UK/US utikači (tip C, G, A/B) omogućuju korištenje u više od 150 zemalja.
- Napredna sigurnost: Opremljen integriranim, korisniku zamjenjivim osiguračem od 10 A i ugrađenim sigurnosnim značajkama za zaštitu vaših uređaja.

- **Kompaktan i jednostavan za putovanja**: Elegantan, kompaktan dizajn čini ga neophodnim alatom za svakog putnika.

4. Što je u kutiji

- 1x PATONA Platinum PD70W univerzalni adapter
- 1x Magnetni i odvojivi USB-C kabelski kolut
- 1x QR kartica za korisnički priručnik

5. Dijagram proizvoda



Dijagram proizvoda


1. Univerzalna AC utičnica
2. Klizači za odabir tipa utikača (SAD / UK)
3. EU utikač
4. Američki/australski utikač
5. Utičnica za UK
6. USB-C1 priključak
7. USB-C2 priključak
8. USB-C3 priključak
9. USB-A priključak

10. Odjeljak za osigurače
11. Magnetni kolut za kabel
12. Klizači za odabir tipa utikača (EU)

6. Upute za uporabu

Korištenje AC utikača


1. Odaberite utikač koji vam je potreban (EU, UK ili US/AU).
2. Gurnite odgovarajući klizač (2 ili 12) sa strane adaptera prema naprijed dok utikač (3 , 4 ili 5) ne klikne na svoje mjesto.
3. Za uvlačenje utikača, pritisnite i držite klizač za uvlačenje utikača dok istovremeno gurate izvučeni utikač skroz natrag u adapter dok se ne isprazni.
4. Za Australiju/Novi Zeland (AU): Izvucite američki utikač (4), a zatim ručno zakrenite dvije ravne oštrice kako biste oblikovali kutni ('\/') oblik. (Vidi sliku „ *Australijski kut oštrice* “)



Kut AU lopatice

Korištenje USB priključaka i magnetskog kabela


- Uključite USB kabele u odgovarajuće priključke (6 , 7 , 8 , 9) za punjenje uređaja. Adapter će automatski distribuirati napajanje kada je spojeno više uređaja.
- Magnetni kolut za kabel (11) može se odvojiti i koristiti samostalno ili ostaviti pričvršćen na adapter. Povucite USB-C kabel do željene duljine; uvući će se kada ga ponovno lagano povučete.



- Pričvršćeno za uredno postavljanje: Dok je kolut pričvršćen na adapter, izvucite uvlačivi USB-C kabel taman koliko je potrebno da biste dosegli svoj uređaj. Ovo je savršeno za organizaciju hotelskog stola ili radnog prostora. Kabel se uvlači laganim povlačenjem.
- Odvojeno za prenosivost: Za punjenje u pokretu, jednostavno odvojite kompaktni kolut kabela od adaptera i ponesite ga sa sobom. Također, alternativno, može poslužiti kao samostalni kabel bez zapetljavanja za spajanje telefona na power bank ili prijenosno računalo.

Zamjena osigurača

Ako adapter prestane raditi, najčešći uzrok je pregorjeli osigurač. Rezervni osigurač nalazi se unutar adaptera.



1. Isključite adapter iz zidne utičnice.
2. Pronađite odjeljak s osiguračima, često označen s "FUSE".
3. Pažljivo pomaknite ili otvorite poklopac odjeljka. Naći ćete dva osigurača: jedan u upotrebi i jedan rezervni.
4. Izvadite pregorjeli osigurač ❶ i zamijenite ga rezervnim osiguračem ❷.
5. Čvrsto zatvorite odjeljak. Zamjenski osigurač od 10 A može se kupiti u većini trgovina elektronikom.

7. Tehnički detalji

Specifikacija	Vrijednost
Model	PATONA Platinum PD70W Universal Adapter (2597)
Ulazni	100-240 V~ 50/60 Hz 1,8 A maks.
Nazivna snaga izmjenične struje	1000 W pri 100 V~, 2500 W pri 250 V~
Nazivna vrijednost osigurača	10A maks.
Ukupni USB izlaz	70 W maks.
USB-C1 izlaz	5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3,5A (maks. 70W
PPS	5-21V/3A
USB-C2/C3 izlaz	5 V/3 A, 9 V/2,22 A, 12 V/1,67 A (maksimalno 20 W svaki)
USB-A izlaz	5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A (maksimalno 18 W)
Dijeljenje izlaza (primjeri)	C1+C2: 45 W + 20 W
	C1+C2+C3+A: 45 W + 15 W
Podržani standardi utikača	EU (tip C), UK (tip G), SAD (tip A/B)
Dimenzije	72 x 56 x 54 mm

8. Sigurnosne napomene

- Upozorenje: Ovaj adapter NE pretvara napon (AC-AC). Ulazni napon uređaja koji želite spojiti MORA odgovarati naponu lokalne električne mreže.
- Nije prikladno za uređaje s jednim naponom velike snage poput sušila za kosu, glačala ili kuhala za vodu (snage veće od 1000 W na 100 V ili 2500 W na 250 V).
- Ovaj adapter nije uzemljen. Ne koristite s uređajima kojima je potrebna žica za uzemljenje.
- Samo za unutarnju upotrebu. Držati dalje od tekućina, vlage i ekstremnih temperatura.
- Isključite adapter iz struje kada ga ne koristite. Ne rukujte mokrim rukama.
- Čuvati izvan dohvata djece. Ne koristiti ako je kućište oštećeno.

9. Odlaganje

Ovaj proizvod je elektronički uređaj i mora se zbrinuti u skladu s lokalnim propisima za elektronički otpad. Ne odlažite ga s ostalim kućnim otpadom. Za pravilne postupke recikliranja i zbrinjavanja obratite se lokalnom tijelu za gospodarenje otpadom.

1. Добродошли!

Хвала вам што сте изабрали PATONA Platinum PD70W универзални адаптер. Овај компактни и моћни пратилац на путовањима је дизајниран да обезбеди безбедно, брзо и поуздано пуњење ваших уређаја у преко 150 земаља, осигуравајући да останете повезани где год вас путовање одведе.

2. Преглед производа

PATONA Platinum PD70W је компактни универзални путни адаптер са три USB-C порта, једним USB-A портом и јединственим магнетним увлачивим USB-C каблом. Са USB-C напајањем до 70W, заменљивим EU/UK/US утикачима и подршком за више од 150 земаља, идеалан је за брзо пуњење паметних телефона, таблета, лаптопова и других USB уређаја током путовања.

3. Кључне карактеристике

- Напајање од 70W преко USB-C порта: Омогућава брзо пуњење лаптопова и других компатибилних уређаја преко главног USB-C1 порта.
- 5-у-1 чвориште за пуњење: Садржи три USB-C порта, један USB-A порт и универзалну AC утичницу за истовремено напајање више уређаја.
- Магнетни увлачиви кабл: Укључује јединствени, уклоњиви калем за кабл са увлачивим USB-C каблом који се магнетно причвршћује са стране адаптера за врхунску практичност.
- Глобална компатибилност: Заменљиви утикачи за ЕУ/УК/САД (тип C, G, A/B) омогућавају употребу у преко 150 земаља.

- **Напредна безбедност**: Опремљен интегрисаним осигурачем од 10 A који корисник може заменити и уграђеним безбедносним функцијама за заштиту ваших уређаја.
- **Компактан и погодан за путовања**: Елегантан, компактан дизајн чини га неопходним алатом за сваког путника.

4. Шта је у кутији

- 1x PATONA Platinum PD70W универзални адаптер
- 1x магнетни и уклоњиви USB-C кабл
- 1x QR картица за упутство за употребу

5. Дијаграм производа



Дијаграм производа


1. Универзална утичница за наизменичну струју
2. Клизачи за избор типа утикача (САД / УК)
3. ЕУ утикач
4. Амерички/аустралијски утикач
5. Утикач за УК
6. USB-C1 порт
7. USB-C2 порт

8. USB-C3 порт
9. USB-A порт
10. Одељак за осигураче
11. Магнетни кабловски колут
12. Клизачи за избор типа утикача (ЕУ)

6. Упутство за употребу

Коришћење АЦ утикача

1. Изаберите утикач који вам је потребан (ЕУ, УК или САД/АУ).
2. Гурајте одговарајући клизач (2 или 12) са стране адаптера напред док утикач (3 , 4 или 5) не кликне на своје место.
3. Да бисте увукли утикач, притисните и држите клизач за увлачење утикача док гурате продужени утикач до краја назад у адаптер док се не испере.
4. За Аустралију/Нови Зеланд (AU): Извуците амерички утикач (4), а затим ручно ротирајте два равна сечива да бисте формирали угаони ('\/') облик. (Погледајте слику „ *Угао сечива за Аустралију* “)




Угао лопатице АУ

Коришћење УСБ портова и магнетног кабла

- Укључите USB каблове у одговарајуће портове (6 , 7 , 8 , 9) да бисте пунили своје уређаје. Адаптер ће аутоматски дистрибуирати напајање када је повезано више уређаја.
- Магнетни калем за кабл (11) може се одвојити и користити самостално или оставити причвршћен за адаптер. Повуците USB-C


кабл до жељене дужине; он ће се увући када га поново мало повучете.



- Причвршћено за уредно подешавање: Док је калем причвршћен за адаптер, извуците довољно увлачивог USB-C кабла да бисте досегли свој уређај. Ово је савршено за одржавање реда на хотелском столу или радном месту. Кабл се увлачи уз благо повлачење.
- Одвојен за преносивост: За пуњење у покрету, једноставно одвојите компактни кабл са адаптера и понесите га са собом. Такође, алтернативно, може послужити као самостални кабл без запетљавања за повезивање телефона са преносним пуњачем или лаптопом.

Замена осигурача

Ако адаптер престане да ради, најчешћи узрок је прегорели осигурач. Резервни осигурач се налази унутар адаптера.



1. Искључите адаптер из зидне утичнице.
2. Пронађите одељак са осигурачима, често означен са „FUSE“.
3. Пажљиво померите или отворите поклопац одељка. Наћи ћете два осигурача: један у употреби и један резервни.
4. Извадите прегорели осигурач ❶ и замените га резервним осигурачем ❷.

5. Чврсто затворите одељак. Резервни осигурач од 10 A може се купити у већини продавница електронике.

7. Технички детаљи

Спецификација	Вредност
Модел	PATONA Platinum PD70W Universal Adapter (2597)
Унос	100-240V~ 50/60Hz 1,8A max
Називна снага наизменичне струје	1000W на 100V~, 2500W на 250V~
Осигурач	10A макс.
Укупан USB излаз	70W макс.
USB-C1 излаз	5B/3A, 9B/3A, 12B/3A, 15B/3A, 20B/3.5A (70B макс.
ППС	5-21V/3A
USB-C2/C3 излаз	5V/3A, 9V/2,22A, 12V/1,67A (20W max svaki)
USB-A излаз	5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W макс.)
Дељење резултата (примери)	C1+C2: 45W + 20W
	C1+C2+C3+A: 45W + 15W
Подржани стандарди утикача	ЕУ (тип C), УК (тип G), САД (тип A/B)

Спецификација	Вредност
Димензије	72 x 56 x 54 мм

8. Безбедносне напомене

- Упозорење: Овај адаптер НЕ конвертује напон (AC-AC). Улазни напон уређаја који желите да повежете МОРА да се подудара са напоном локалне електричне мреже.
- Није погодно за уређаје велике снаге са једним напоном као што су фенови за косу, пегле или чајници (преко 1000 W на 100 V или 2500 W на 250 V).
- Овај адаптер није уземљен. Не користите га са уређајима којима је потребна уземљујућа жица.
- Само за употребу у затвореном простору. Држати даље од течности, влаге и екстремних температура.
- Искључите адаптер када га не користите. Не додирујте мокрим рукама.
- Држати ван домашаја деце. Не користити ако је кућиште оштећено.

9. Одлагање

Овај производ је електронски уређај и мора се одложити у складу са локалним прописима за електронски отпад. Не бацајте га са општим кућним отпадом. Консултујте се са локалним органом за управљање отпадом за одговарајуће поступке рециклаже и одлагања.

1. Hoş geldiniz!

PATONA Platinum PD70W Evrensel Adaptörü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kompakt ve güçlü seyahat arkadaşı, 150'den fazla ülkede cihazlarınız için güvenli, hızlı ve güvenilir şarj sağlamak üzere tasarlanmıştır ve yolculuğunuz sizi nereye götürürse götürsün bağlantıda kalmanızı sağlar.

2. Ürün Genel Bakışı

PATONA Platinum PD70W, üç adet USB-C portu, bir adet USB-A portu ve benzersiz manyetik olarak geri çekilebilir USB-C kablosuna sahip kompakt, evrensel bir seyahat adaptörüdür. 70W'a kadar USB-C Güç Dağıtımı, değiştirilebilir AB/İngiltere/ABD fişleri ve 150'den fazla ülke desteğiyle, seyahat ederken akıllı telefonları, tabletleri, dizüstü bilgisayarları ve diğer USB cihazlarını hızlı şarj etmek için idealdir.

3. Başlıca Özellikler

- 70W USB-C Güç Dağıtımı: Ana USB-C1 bağlantı noktası üzerinden dizüstü bilgisayarlar ve diğer uyumlu cihazlar için yüksek hızlı şarj sağlar.
- 5'i 1 arada Şarj Merkezi: Üç adet USB-C bağlantı noktası, bir adet USB-A bağlantı noktası ve birden fazla cihazı aynı anda şarj etmek için evrensel bir AC prizi içerir.
- Manyetik Geri Çekilebilir Kablo: Maksimum kolaylık için adaptörün yan tarafına manyetik olarak takılan, geri çekilebilir USB-C kablosuna sahip, benzersiz, çıkarılabilir bir kablo makarası içerir.
- Küresel Uyumluluk: Değiştirilebilir AB/İngiltere/ABD fişleri (C, G, A/B tipleri) 150'den fazla ülkede kullanım imkanı sağlar.
- Gelişmiş Güvenlik: Cihazlarınızı korumak için entegre, kullanıcı tarafından değiştirilebilir 10A sigorta ve dahili güvenlik özellikleriyle donatılmıştır.

- **Kompakt ve Seyahat Dostu:** Şık ve kompakt tasarımı, onu her gezgin için vazgeçilmez bir araç haline getiriyor.

4. Kutunun İçindekiler

- 1 adet PATONA Platinum PD70W Evrensel Adaptör
- 1 adet Manyetik ve Çıkarılabilir USB-C Kablo Makarası
- 1 adet Kullanım Kılavuzu QR Kartı

5. Ürün Diyagramı



Ürün Diyagramı


1. Evrensel AC Priz
2. Fiş Tipi Seçici Sürgüler (ABD / İngiltere)
3. AB Fişi
4. ABD / Avustralya fişi
5. İngiltere fişi
6. USB-C1 Bağlantı Noktası
7. USB-C2 Bağlantı Noktası
8. USB-C3 Bağlantı Noktası
9. USB-A Bağlantı Noktası

10. Sigorta Bölmesi
11. Manyetik Kablo Makarası
12. Fiş Tipi Seçici Sürgüler (AB)

6. Kullanım Talimatları

AC fişlerini kullanma


1. İhtiyacınız olan fiş tipini seçin (AB, İngiltere veya ABD/Avustralya).
2. Adaptörün yan tarafındaki ilgili sürgüyü (2 veya 12) fiş (3 , 4 veya 5) yerine oturana kadar ileri doğru itin.
3. Fişi geri çekmek için, uzatılmış fişi adaptörün içine tamamen geri itip yerine oturana kadar fiş geri çekme sürgüsüne basılı tutun.
4. Avustralya/Yeni Zelanda (AU) için: ABD fişini (4) uzatın, ardından açılı ('\/') şekli oluşturmak için iki düz bıçağı elle döndürün. (Bkz. Şekil " *AU bıçak açısı* ")



AU bıçak açısı

USB Bağlantı Noktaları ve Manyetik Kablo Kullanımı


- Cihazlarınızı şarj etmek için USB kablolarınızı uygun bağlantı noktalarına (6 , 7 , 8 , 9) takın. Birden fazla cihaz bağlandığında adaptör gücü otomatik olarak dağıtacaktır.
- Manyetik kablo makarası (11) çıkarılabilir ve kendi başına kullanılabilir veya adaptöre takılı bırakılabilir. USB-C kablosunu istediğiniz uzunluğa kadar çekin; tekrar hafifçe çektiğinizde geri çekilecektir.



- Düzenli Bir Kurulum İçin Takılabilir: Makara adaptöre takılıyken, cihazınıza ulaşmak için geri çekilebilir USB-C kablosunun yeterli kısmını dışarı çekin. Bu, otel masası veya çalışma alanını düzenli tutmak için mükemmeldir. Kablo hafif bir çekmeyle geri çekilir.
- Taşınabilirlik için Ayrılabilir: Hareket halindeyken şarj etmek için, kompakt kablo makarasını adaptörden ayırın ve yanınızda götürün. Ayrıca, alternatif olarak, telefonunuzu bir power bank'e veya dizüstü bilgisayara bağlamak için bağımsız, dolaşmayan bir kablo olarak da kullanılabilir.

Sigortanın Değiştirilmesi

Adaptör çalışmayı durdurursa, en yaygın neden sigortanın atmış olmasıdır. Yedek sigorta adaptörün içinde bulunur.



1. Adaptörü prizden çıkarın.
2. Genellikle "SİGORTA" olarak işaretlenmiş olan sigorta bölmesini bulun.
3. Bölme kapağını dikkatlice kaydırarak veya kaldırarak açın. İçeride iki sigorta bulacaksınız: biri kullanımda, diğeri yedek.
4. Yanmış sigortayı ❶ çıkarın ve yerine yedek sigortayı ❷ takın.
5. Bölmeyi iyice kapatın. Yedek 10A sigorta çoğu elektronik mağazasından temin edilebilir.

7. Teknik Detaylar

Özellikler	Değer
Model	PATONA Platinum PD70W Universal Adapter (2597)
Giriş	100-240V~ 50/60Hz 1.8A Maks.
AC Nominal Güç	100V'ta 1000W, 250V'ta 2500W
Sigorta Değeri	10A Maks.
Toplam USB Çıkışı	70W Maks.
USB-C1 Çıkışı	5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3,5A (Maks. 70W)
PPS	5-21V/3A
USB-C2/C3 Çıkışı	5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A (her biri maksimum 20W)
USB-A Çıkışı	5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W Maks)
Çıktı Paylaşımı (Örnekler)	C1+C2: 45W + 20W
	C1+C2+C3+A: 45W + 15W
Desteklenen Fiş Standartları	AB (C Tipi), İngiltere (G Tipi), ABD (A/B Tipi)
Boyutlar	72 x 56 x 54 mm

8. Güvenlik Notları

- Uyarı: Bu adaptör voltajı (AC-AC) dönüştürmez. Bağlamak istediğiniz cihazın giriş voltajı, yerel elektrik şebekesinin voltajıyla EŞLEŞMELİDİR.
- Saç kurutma makineleri, ütüler veya su ısıtıcıları gibi yüksek güçlü tek voltajlı cihazlar için uygun değildir (100V'ta 1000W'ı veya 250V'ta 2500W'ı aşan cihazlar).
- Bu adaptör topraklama bağlantısına sahip değildir. Topraklama kablosu gerektiren cihazlarla kullanmayın.
- Sadece iç mekan kullanımı içindir. Sıvılardan, nemden ve aşırı sıcaklıklardan uzak tutun.
- Kullanılmadığı zaman adaptörün fişini çekin. Islak ellerle tutmayın.
- Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. Gövdesi hasarlıysa kullanmayın.

9. İmha

Bu ürün elektronik bir cihazdır ve elektronik atıklarla ilgili yerel yönetmeliklere uygun olarak imha edilmelidir. Genel ev çöpleriyle birlikte atmayın. Doğru geri dönüşüm ve imha prosedürleri için yerel atık yönetim yetkilinize danışın.

1. Ласкаво просимо!

Дякуємо, що обрали універсальний адаптер PATONA Platinum PD70W. Цей компактний та потужний супутник у подорожах розроблений для безпечного, швидкого та надійного заряджання ваших пристроїв у понад 150 країнах, гарантуючи вам залишатися на зв'язку, куди б ви не поїхали.

2. Огляд продукту

PATONA Platinum PD70W — це компактний універсальний дорожній адаптер із трьома портами USB-C, одним портом USB-A та унікальним магнітним висувним кабелем USB-C. Завдяки потужності живлення USB-C до 70 Вт, взаємозамінним штекерам ЄС/Велика Британія/США та підтримці понад 150 країн, він ідеально підходить для швидкої зарядки смартфонів, планшетів, ноутбуків та інших USB-пристроїв під час подорожей.

3. Основні характеристики

- 70 Вт USB-C Power Delivery: забезпечує високошвидкісну зарядку ноутбуків та інших сумісних пристроїв через основний порт USB-C1.
- Зарядний центр 5-в-1: має три порти USB-C, один порт USB-A та універсальну розетку змінного струму для одночасного живлення кількох пристроїв.
- Магнітний висувний кабель: У комплекті унікальна знімна кабельна котушка з висувним кабелем USB-C, який магнітно кріпиться до бічної частини адаптера для максимальної зручності.
- Глобальна сумісність: взаємозамінні штекери ЄС/Великої Британії/США (тип C, G, A/B) дозволяють використовувати у понад 150 країнах.

- Покращена безпека: оснащений вбудованим запобіжником на 10 А, який можна замінити користувачем, та вбудованими функціями безпеки для захисту ваших пристроїв.
- Компактний та зручний для подорожей: елегантний, компактний дизайн робить його незамінним інструментом для будь-якого мандрівника.

4. Що в коробці

- 1x універсальний адаптер PATONA Platinum PD70W
- 1x магнітний та знімний котушка для кабелю USB-C
- 1x QR-картка для інструкції користувача

5. Схема продукту



Діаграма продукту


1. Універсальна розетка змінного струму
2. Повзункові перемикачі типу штекера (США / Великобританія)
3. Вилка ЄС
4. Вилка США/Австралії
5. Британська вилка
6. Порт USB-C1

7. Порт USB-C2
8. Порт USB-C3
9. Порт USB-A
10. Відсік запобіжників
11. Магнітна кабельна котушка
12. Перемикачі типу штекера (ЄС)

6. Інструкції з експлуатації

Використання штекерів змінного струму

1. Виберіть потрібний вам штекер (ЄС, Велика Британія або США/Австралія).
2. Посуньте відповідний повзунок (2 або 12) збоку адаптера вперед, доки штекер (3 , 4 або 5) не зафіксується на місці.
3. Щоб втягнути вилку, натисніть і утримуйте повзунок втягування вилки, одночасно повністю вставляючи висунуту вилку назад в адаптер, доки вона не врівноміриться.
4. **Для Австралії/Нової Зеландії (AU):** Витягніть штекер для США (4), потім вручну поверніть два плоскі леза, щоб утворити кутову ('\/') форму. (Див. малюнок « *Кут австралійського леза* »)




Кут лопаті AU

Використання USB-портів та магнітного кабелю

- Підключіть USB-кабелі до відповідних портів (6 , 7 , 8 , 9), щоб заряджати пристрої. Адаптер автоматично розподілятиме живлення, коли підключено кілька пристроїв.


- Магнітну котушку для кабелю (11) можна від'єднати та використовувати окремо або залишити підключеною до адаптера. Потягніть кабель USB-C до потрібної довжини; він згорнеться, якщо ви знову злегка потягнете його.



- Підключено для акуратного налаштування: Коли котушка підключена до адаптера, витягніть висувний кабель USB-C рівно стільки, щоб дотягнутися до вашого пристрою. Це ідеально підходить для організації робочого столу в готелі або на робочому місці. Кабель втягується легким потягом.
- Від'ємний для портативності: Для заряджання в дорозі просто від'єднайте компактний кабельний блок від адаптера та візьміть його з собою. Також він може служити автономним кабелем, що не сплутується, для підключення телефону до портативного зарядного пристрою або ноутбука.

Заміна запобіжника

Якщо адаптер перестає працювати, найпоширенішою причиною є перегорілий запобіжник. Запасний запобіжник знаходиться всередині адаптера.



1. Від’єднайте адаптер від розетки.
2. Знайдіть відсік запобіжників, який часто позначений написом «FUSE».
3. Обережно посуньте або відкрийте кришку відсіку. Ви знайдете два запобіжники: один використовується, а один запасний.
4. Вийміть перегорілий запобіжник ❶ та замініть його запасним запобіжником ❷.
5. Щільно закрийте відсік. Запасний запобіжник на 10 А можна придбати в більшості магазинів електроніки.

7. Технічні деталі

Специфікація	Значення
Модель	PATONA Platinum PD70W Universal Adapter (2597)
Вхід	100-240 В~ 50/60 Гц 1,8 А макс.
Номінальна потужність змінного струму	1000 Вт при 100 В~, 2500 Вт при 250 В~
Номінальний струм запобіжника	10 А макс.
Загальний вихід USB	70 Вт макс.
Вихід USB-C1	5 В/3 А, 9 В/3 А, 12 В/3 А, 15 В/3 А, 20 В/3,5 А (70 Вт Макс.
ППС	5-21 В/3 А

Специфікація	Значення
Вихід USB-C2/C3	5 В/3 А, 9 В/2,22 А, 12 В/1,67 А (макс. 20 Вт кожен)
Вихід USB-A	5 В/3 А, 9 В/2 А, 12 В/1,5 А (макс. 18 Вт)
Спільний доступ до виводу (приклади)	C1+C2: 45 Вт + 20 Вт
	C1+C2+C3+A: 45 Вт + 15 Вт
Підтримувані стандарти розеток	ЄС (тип C), Велика Британія (тип G), США (тип A/B)
Розміри	72 x 56 x 54 мм

8. Примітки щодо безпеки

- Увага: Цей адаптер НЕ перетворює напругу (AC-AC). Вхідна напруга приладу, який ви хочете підключити, ПОВИННА відповідати напрузі місцевої мережі.
- Не підходить для потужних одновольтних приладів, таких як фени, праски або чайники (потужністю понад 1000 Вт при 100 В або 2500 Вт при 250 В).
- Цей адаптер не заземлений. Не використовуйте його з приладами, які потребують заземлення.
- Тільки для використання в приміщенні. Тримати подалі від рідин, вологи та екстремальних температур.
- Від'єднуйте адаптер від мережі, коли він не використовується. Не беріть його мокрими руками.
- Зберігати у недоступному для дітей місці. Не використовувати, якщо корпус пошкоджений.

9. Утилізація

Цей виріб є електронним пристроєм і має бути утилізований відповідно до місцевих правил щодо електронних відходів. Не викидайте його разом із звичайним побутовим сміттям. Зверніться до місцевого органу управління відходами щодо належних процедур переробки та утилізації.

1. Добро пожаловать!

Благодарим вас за выбор универсального адаптера PATONA Platinum PD70W. Этот компактный и мощный дорожный аксессуар разработан для обеспечения безопасной, быстрой и надежной зарядки ваших устройств в более чем 150 странах, гарантируя, что вы останетесь на связи, куда бы ни завела вас ваша поездка.

2. Обзор продукта

PATONA Platinum PD70W — это компактный универсальный дорожный адаптер с тремя портами USB-C, одним портом USB-A и уникальным магнитным выдвижным кабелем USB-C. Благодаря поддержке технологии USB-C Power Delivery мощностью до 70 Вт, сменным вилкам для ЕС/Великобритании/США и поддержке более 150 стран, он идеально подходит для быстрой зарядки смартфонов, планшетов, ноутбуков и других USB-устройств во время путешествий.

3. Ключевые особенности

- Технология USB-C Power Delivery мощностью 70 Вт: обеспечивает высокоскоростную зарядку ноутбуков и других совместимых устройств через основной порт USB-C1.
- Многофункциональный зарядный концентратор 5-в-1: оснащен тремя портами USB-C, одним портом USB-A и универсальной розеткой переменного тока для одновременного питания нескольких устройств.
- Магнитный выдвижной кабель: В комплект входит уникальная съемная катушка для кабеля с выдвижным кабелем USB-C, который магнитно крепится к боковой стороне адаптера для максимального удобства.

- Глобальная совместимость: взаимозаменяемые вилки европейского, британского и американского производства (типы C, G, A/B) позволяют использовать устройство более чем в 150 странах.
- Повышенная безопасность: оснащен встроенным, заменяемым пользователем предохранителем на 10 A и встроенными функциями безопасности для защиты ваших устройств.
- Компактный и удобный для путешествий: элегантный и компактный дизайн делает его незаменимым инструментом для любого путешественника.

4. Что в коробке?

- 1x Универсальный адаптер PATONA Platinum PD70W
- 1x Магнитная и съемная катушка для кабеля USB-C
- 1x QR-карта с руководством пользователя

5. Схема изделия



Схема продукта


1. Универсальная розетка переменного тока
2. Ползунки для выбора типа вилки (США / Великобритания)

3. Вилка стандарта EC
4. Вилка США/Австралия
5. Британская вилка
6. Порт USB-C1
7. Порт USB-C2
8. Порт USB-C3
9. Порт USB-A
10. Отсек предохранителей
11. Магнитная катушка для кабеля
12. Ползунки для выбора типа вилки (EC)

6. Инструкция по эксплуатации

Использование сетевых вилок


1. Выберите необходимую вилку (EC, Великобритания или США/Австралия).
2. Сдвиньте соответствующий ползунок (2 или 12) на боковой стороне адаптера вперед, пока штекер (3 , 4 или 5) не защелкнется на месте.
3. Чтобы убрать вилку, нажмите и удерживайте ползунок для втягивания вилки, одновременно вдавливая выдвинутую вилку до упора в адаптер, пока она не встанет заподлицо.
4. Для Австралии/Новой Зеландии (AU): Выдвиньте вилку США (4), затем вручную поверните два плоских лезвия, чтобы сформировать угловую форму ('\/'). (См. рисунок « *Угол лезвия AU* »).



угол наклона
лопасти AU

Использование USB-портов и магнитного кабеля

- Подключите USB-кабели к соответствующим портам (6 , 7 , 8 , 9), чтобы зарядить ваши устройства. Адаптер автоматически распределит питание при подключении нескольких устройств.
- Магнитную катушку для кабеля (11) можно отсоединить и использовать отдельно или оставить прикрепленной к адаптеру. Потяните кабель USB-C на нужную длину; он вернется в исходное положение, когда вы слегка потянете его снова.




- Для аккуратной организации рабочего места: пока катушка прикреплена к адаптеру, вытяните ровно столько выдвижного кабеля USB-C, чтобы он дотянулся до вашего устройства. Это идеально подходит для поддержания порядка на рабочем столе в отеле или на рабочем месте. Кабель втягивается легким движением.
- Для удобства переноски: для зарядки в дороге просто отсоедините компактный кабель-катушку от адаптера и возьмите его с собой. Кроме того, его можно использовать как отдельный кабель, предотвращающий спутывание, для подключения телефона к внешнему аккумулятору или ноутбуку.

Замена предохранителя

Если адаптер перестал работать, наиболее распространенной причиной является перегоревший предохранитель. Запасной

предохранитель находится внутри адаптера.



1. Отключите адаптер от розетки.
2. Найдите отсек с предохранителями, часто обозначенный как «FUSE».
3. Осторожно сдвиньте или подденьте крышку отсека. Вы обнаружите два предохранителя: один используемый и один запасной.
4. Извлеките перегоревший предохранитель ❶ и замените его запасным предохранителем ❷.
5. Плотно закройте отсек. Сменный предохранитель на 10 А можно приобрести в большинстве магазинов электроники.

7. Технические характеристики

Спецификация	Ценить
Модель	PATONA Platinum PD70W Universal Adapter (2597)
Вход	100-240 В~ 50/60 Гц 1,8 А Макс.
Номинальная мощность переменного тока	1000 Вт при 100 В~, 2500 Вт при 250 В~
Номинал предохранителя	10А Макс.
Общий объем выходного USB-трафика	Максимальная мощность 70 Вт

Спецификация	Ценить
Выход USB-C1	5 В/3 А, 9 В/3 А, 12 В/3 А, 15 В/3 А, 20 В/3,5 А (макс. 70 Вт)
ППС	5-21В/3А
Выход USB-C2/C3	5 В/3 А, 9 В/2,22 А, 12 В/1,67 А (максимальная мощность каждого 20 Вт)
Выход USB-A	5 В/3 А, 9 В/2 А, 12 В/1,5 А (макс. 18 Вт)
Примеры совместного использования выходных данных	C1+C2: 45 Вт + 20 Вт
	C1+C2+C3+A: 45 Вт + 15 Вт
Поддерживаемые стандарты вилок	ЕС (тип C), Великобритания (тип G), США (тип A/B)
Размеры	72 x 56 x 54 мм

8. Меры предосторожности

- Внимание: Этот адаптер НЕ преобразует напряжение (переменный ток в переменный). Входное напряжение подключаемого прибора ДОЛЖНО соответствовать напряжению местной электросети.
- Не подходит для мощных одновольтовых электроприборов, таких как фены, утюги или чайники (мощностью более 1000 Вт при 100 В или 2500 Вт при 250 В).
- Данный адаптер не имеет заземления. Не используйте его с приборами, требующими заземляющего провода.

- Только для использования в помещении. Беречь от жидкостей, влаги и экстремальных температур.
- Отключайте адаптер от сети, когда он не используется. Не берите его в руки мокрыми руками.
- Хранить в недоступном для детей месте. Не использовать, если корпус поврежден.

9. Утилизация

Данное изделие является электронным устройством и должно быть утилизировано в соответствии с местными правилами обращения с электронными отходами. Не выбрасывайте его вместе с обычным бытовым мусором. Обратитесь в местную службу по утилизации отходов для получения информации о надлежащих процедурах переработки и утилизации.

اللغة: العربية

1. مرحبا بك!

شكرا لاختيارك محول PATONA Platinum PD70W Universal. تم تصميم هذا الرفيق السريع والقوي لتوفير شحن آمن وسريع وموثوق لأجهزتك في أكثر من 150 دولة، مما يضمن بقائك متصلا أينما أخذتك رحلتك.

2 . نظرة عامة على المنتج

محول PATONA Platinum PD70W هو محول سفر عالمي مدمج، يحتوي على ثلاثة منافذ USB-C، ومنفذ USB-A واحد، وكابل USBC مغناطيسي قابل للسحب فريد. مع توصيل طاقة USB-C يصل إلى 70 واط، ومقابس قابلة للتبديل في الاتحاد الأوروبي/المملكة المتحدة/الولايات المتحدة، ودعم لأكثر من 150 دولة، فهي مثالية للهواتف الذكية السريعة والأجهزة اللوحية وأجهزة اللابتوب وغيرها من أجهزة USB أثناء السفر.

3 . الميزات الرئيسية

- توصيل الطاقة USB-C بقوة 70 واط: يوفر شحنا عالي السرعة للأجهزة المحمولة والأجهزة المتوافقة الأخرى عبر منفذ USB-C1 الرئيسي.
- مركز شحن 5 في 1: يحتوي على ثلاثة منافذ USB-C، ومنفذ USB-A واحد، ومنفذ تكييف عالمي لتشغيل عدة أجهزة في نفس الوقت.
- كابل مغناطيسي قابل للسحب: يتضمن بكرة كابل فريدة قابلة للإزالة مع كابل USB-C قابل للسحب يثبت مغناطيسيا على جانب المحول لأقصى درجات الراحة.
- التوافق العالمي: تسمح المقابس القابلة للتبديل من الاتحاد الأوروبي/المملكة المتحدة/الولايات المتحدة (النوع A/B، G، C) بالاستخدام في أكثر من 150 دولة.
- السلامة المتقدمة: مزود بفيوز 10 أمبير مدمج قابل للاستبدال من قبل المستخدم وميزات أمان مدمجة لحماية أجهزتك.
- مدمجة ومناسبة للسفر: التصميم الأنيق والصغير يجعلها أداة أساسية لأي مسافر.

4 . ما الذي في الصندوق

- محول عالمي 1x PATONA Platinum PD70W
- 1x بكرة كابل USB-C مغناطيسية وقابلة للإزالة
- بطاقة QR واحدة لدليل المستخدم

5 . مخطط المنتج



مخطط المنتج

1 . مقبس التيار المتردد الشامل

2 . منزلقات اختيار نوع القابس (الولايات المتحدة / المملكة المتحدة)

3 . يو يو بلوغ

4 . التوصيل الخامس في الولايات المتحدة/الأسترالية. يو كيه بلاج

6 . منفذ USB-C1

7 . منفذ USB-C2

8 . منفذ USB-C3

9 . منفذ USB-A

1 0 . حجرة الفيوز

1 1 . بكرة الكابل المغناطيسي

1 2 . منزلقات اختيار نوع القابس (EU)

6 . تعليمات التشغيل


استخدام مقابس التكييف

1 . اختر المقبس الذي تحتاجه (أوروبا، المملكة المتحدة، أو الولايات المتحدة/أستراليا).

2 . ادفع المنزلق المقابل (2 أو 12) على جانب المحول للأمام حتى ينقر المقبس (3، 4، أو 5) في مكانه.

3 . لسحب القابس، اضغط واضغط مع الاستمرار على شريط سحب السدادة مع دفع السدادة الممتدة إلى داخل المحول حتى يتم تنظيفها.

4 . بالنسبة لأستراليا/نيوزيلندا (AU): قم بتمديد السدادة الأمريكية (4)، ثم تدوير الشفرات المسطحتين يدويا لتشكيل الشكل المائل ('\/'). (انظر الشكل "زاوية شفرة AU")




زاوية شفرة AU

استخدام منافذ USB وكابل مغناطيسي



- وصل كابلات USB بالمنافذ المناسبة (6، 7، 8، 9) لشحن أجهزتك. يقوم المحول بتوزيع الطاقة تلقائيا عند توصيل عدة أجهزة.
- يمكن فصل بكرة الكابل المغناطيسية (11) واستخدامها بمفردها، أو تركها متصلة بالمحول. اسحب كابل USB-C إلى الطول الذي تريده؛ ستنكمش عندما تسحبها قليلا مرة أخرى.
- مركب لإعداد مرتب: أثناء تثبيت البكرة على المحول، اسحب فقط كمية كافية من كابل USB-C القابل للسحب لتصل إلى جهازك. هذا مثالي للحفاظ على تنظيم مكتب الفندق أو مكان العمل. ينسحب الكابل بسحب طفيف.
- منفصل لسهولة الحمل: للشحن أثناء التنقل، ببساطة فصل بكرة الكابل المدمجة من المحول وأخذها معك. وأيضا، قد يعمل ككابل مستقل وخالي من التشابك لتوصيل هاتفك ببنك طاقة أو جهاز لابتوب.

إذا توقف المحول عن العمل، فإن احتراق الفيوز هو السبب الأكثر شيوعا. يوجد فيوز احتياطي داخل المحول.



1 . افصل المحول عن مقبس الحائط.

2 . حدد موقع حجرة الفيوز، والتي غالبا ما تكون موسومة ب "FUSE".

3 . قم بسحب أو فتح غطاء الحجرة بحذر. ستجد فتيلين: واحد مستخدم والآخر احتياطي.

4 . أزل الفيوز المحترق ❶ واستبدله بالفيوز الاحتياطي ❷.

5 . أغلق الحجرة بإحكام. يمكن شراء فيوز بديل بسعة 10 أمبير من معظم متاجر الإلكترونيات.

7 . التفاصيل الفنية

المواصفات	القيمة
النموذج	PATONA Platinum PD70W Universal Adapter (2597)
المدخلات	100-240 فولت~ 60/50 هرتز 1.8 أمبير كحد أقصى
الطاقة المصنفة للتيار المتردد	1000 واط و100 فولت~، 2500 واط و250 فولت~
تصنيف الفيوز	10A ماكس
إجمالي مخرج USB	70 واط ماكس
مخرج USB-C1	9V/5V، 12V/3A، 15V/3A، 3A/3A, 20 فولت/3.5 أمبير (70 واط كحد أقصى
ملاحظة	5-3A/21V

مخرج USB-C2/C3	1.67A (20W/2.22A، 12V/3A، 9V/5V أقصى حد لكل منهم)
مخرج USB-A	1.5A/2A، 12V/3A، 9V/5V (18W كحد أقصى)
مشاركة المخرجات (أمثلة)	C1+C2: 45W + 20W
	C1+C2+C3+A: 45W + 15W
معايير القابس المدعومة	الاتحاد الأوروبي (النوع C)، المملكة المتحدة (النوع G)، الولايات المتحدة (النوع A/B)
الأبعاد	72 × 56 × 54 مم

8 . ملاحظات السلامة

- تحذير: هذا المحول لا يحول الجهد (AC-AC). يجب أن يتطابق جهد الإدخال في الجهاز الذي تريد توصيله مع جهد شبكة الطاقة المحلية.
- غير مناسب للأجهزة ذات الطاقة العالية ذات الجهد الواحد مثل مجففات الشعر أو المكواة أو الغلايات (تتجاوز 1000 واط عند 100 فولت أو 2500 واط عند 250 فولت).
- هذا المحول غير مؤرض. لا تستخدمه مع الأجهزة التي تتطلب سلك أرضي (أرضي).
- للاستخدام الداخلي فقط. تجنب السوائل والرطوبة ودرجات الحرارة القاسية.
- افصل المحول عندما لا يكون قيد الاستخدام. لا تتعامل بيدين مبللتين.
- ابق بعيدا عن متناول الأطفال. لا تستخدمه إذا كان الغلاف تالفا.

9 . التخلص

هذا المنتج هو جهاز إلكتروني ويجب التخلص منه وفقا للوائح المحلية الخاصة بالنفايات الإلكترونية. لا تتخلص منه مع نفايات المنزل العادية. استشر هيئة إدارة النفايات المحلية لديك للحصول على إجراءات إعادة التدوير والتخلص الصحيحة.